

Philips  
Cadre Photo numérique

20,3 cm (8")

Multimédia  
Format 4/3

SPF5008



« Sans hésitation nos meilleures vacances ! »

## Cadre Photo avec commande tactile

Les bons moments passent toujours trop vite. Revivez-les toute l'année grâce au Cadre Photo de Philips. Ce cadre à la conception élégante avec commande tactile vous offre une expérience visuelle d'une simplicité inégalée.

### **Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable**

- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

### **Conception écologique qui respecte l'environnement**

- Économies d'énergie grâce à la modification automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant
- Cadre Photo respectueux de l'environnement

### **Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal**

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- Boutons de commande tactiles sur la bordure du Cadre Photo
- L'horloge animée affiche l'heure de manière relaxante

**PHILIPS**

## Points forts

### imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

### Format 4/3 irréprochable

Le Cadre Photo numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

### Horloge animée

Lorsque vous ne souhaitez pas visionner des photos, choisissez d'afficher cette horloge colorée et relaxante. Votre Cadre Photo se transforme instantanément en horloge.

L'horloge animée est idéale pour les enfants car elle leur apprend à lire l'heure.

### Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre Cadre Photo, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

### Bordure à commande tactile

Les boutons de commande tactiles du Cadre Photo s'illuminent instantanément pendant les opérations pour faciliter la recherche de photos, de clips vidéo et de musique. En mode d'affichage des photos, vous pouvez faire glisser votre doigt le long de la bordure tactile horizontale pour sélectionner très facilement une nouvelle photo à partir des miniatures affichées sur l'écran.

### RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées

des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

### Cadre Photo respectueux de l'environnement

Les Cadres Photo Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.

### Smart Power Pro

Smart Power Pro est un capteur qui allume et éteint le Cadre Photo en fonction de l'éclairage ambiant détecté. La consommation d'énergie est ainsi réduite, permettant d'économiser jusqu'à un tiers de la dépense en énergie du Cadre Photo et de préserver l'environnement. Cerise sur le gâteau : le tout est automatique !



# Caractéristiques

## Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 512 Mo (soit 500 photos HD)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

## Carton externe

- Longueur: 26 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Longueur: 10.2 pouces
- Largeur: 20 cm
- Poids brut: 2.54 kg
- Hauteur: 21.9 cm
- GTIN: 1 87 12581 49579 1
- Largeur: 7.9 pouces
- Hauteur: 8.6 pouces
- Poids net: 1.76 kg
- Poids brut: 5.600 lb
- Poids net: 3.880 lb
- Poids à vide: 0.78 kg
- Poids à vide: 1.720 lb

## Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, Portugais, Russe, Chinois simplifié
- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels, Photo JPEG
- Format vidéo pris en charge: MPEG1 et 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Musique de fond prise en charge: MP3
- Boutons et commandes: bordure à commande tactile, Interrupteur marche/arrêt
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation automatique des photos
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Effets photographiques: Noir et blanc, Sépia
- Arrière-plan de l'écran: Noire, Blanche, Gris, Ajustement automatique
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, Diaporama, État, Mise sous/hors tension automatique, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Source de la

- photo, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec mise en veille
- État du système: Version du micrologiciel, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Compatibilité Plug & Play: Windows 2000/XP ou version ultérieure, Windows Vista, Mac OS X

## Alimentation

- Consommation électrique: (System on) 5.5 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 volt
- Sortie CC en ampères: 1 A
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 21 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 25 cm
- Profondeur: 9.5 cm
- Hauteur: 8.3 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 49579 4
- Largeur: 9.8 pouces
- Poids brut: 1.13 kg
- Profondeur: 3.7 pouces
- Poids net: 0.88 kg
- Poids brut: 2.491 lb
- Poids net: 1.940 lb
- Poids à vide: 0.25 kg
- Poids à vide: 0.551 lb

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Câble USB, Mode d'emploi sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

## Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 222.6 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 182.2 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 33.2 millimètre
- Poids: 0.34 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C

## Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Angle de vision: - C/R &gt; 10, 130° (H)/110° (V)
- Luminosité: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication  
2024-03-26

Version: 2.2.4

EAN: 87 12581 49579 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)