



Philips
Téléviseur professionnel

51 cm
LCD

20HF5234



Téléviseur pour chambre d'hôtel

avec copie sans fil pour accélérer l'installation

Compact, mince et élégant, ce téléviseur LCD pour chambre d'hôtel de 51 cm offre tout ce dont vos hôtes ont besoin pour se sentir chez eux. Il représente en outre un gain de temps précieux pour l'hôtelier et lui permet de faire des économies grâce au coût d'utilisation réduit.

Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Verrouillage du menu d'installation
- Convertible en téléviseur classique
- Verrouillage des commandes (avant/côté)
- Radio FM intégrée

Confort maximal pour les clients

- Limitation du volume
- Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés
- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

PHILIPS

Points forts

Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Verrouillage des commandes (avant/côté)

Dans le menu de configuration, il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les commandes avant et latérales du téléviseur pour empêcher tout accès non autorisé au menu du téléviseur, ce qui représente un gain de temps précieux pour l'hôtelier puisqu'aucune réinstallation n'est requise.

Radio FM intégrée

La radio FM intégrée garantit un confort absolu sans nécessiter de récepteurs radio supplémentaires.

Convertible en téléviseur classique

Après avoir été utilisé à des fins commerciales, ce téléviseur se convertit aisément en bien de consommation destiné à la vente.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Filtre en peigne 2D

Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance (luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 20 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 51 cm
- Résolution d'écran: 640 x 480p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 2D, Active Control, Accentuation des couleurs, Crystal Clear III, Balayage progressif, Réglage de la netteté
- Niveau de contraste (standard): 800:1
- Type d'écran: Écran LCD VGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 178 degrés
- Angle de vision vertical: 178 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Système TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 99
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Installation facile: Installation auto. des chaînes (ACI), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil)
- Facilité d'utilisation: Radio FM, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RCFE05SMU00
- Langues OSD: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol

- Télétex: Smart Text 10 pages
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Fixation VESA: 100 x 100 mm
- Télétex - améliorations: Fast Text

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Nombre de péritel: 1
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Antenne IEC75, DVI-I, Antenne FM, Entrée audio PC

Alimentation

- Puissance électrique: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 55W Normal operation W

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, Support de table, Mode d'emploi
- Accessoires en option: Wireless Smart Loader (sans fil) 22AV1120

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 506 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 446 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 77 millimètre
- Poids du produit: 8,1 kg
- Largeur de la boîte: 684 millimètre
- Hauteur de la boîte: 500 millimètre
- Profondeur de la boîte: 213 millimètre
- Poids (emballage compris): 10,3 kg
- Largeur (base comprise): 506 millimètre
- Hauteur (base comprise): 490 millimètre
- Profondeur (base comprise): 246 millimètre



Date de publication
2024-04-02

Version: 5.0.8

EAN: 87 10895 92602 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com