

Philips  
Baladeur pour sportifs

3 Go\*

PSA610



## Conçu pour le mouvement

Conçu pour garantir une grande liberté de mouvement, le PSA610 3 Go\* vous permet d'écouter jusqu'à 1 500 morceaux lors de vos activités sportives préférées. En effet, grâce au design résistant aux chocs du PSA610, vous pouvez profiter de vos chansons préférées, même lors de vos entraînements.

### Jamais sans ma musique

- Lecture de 1 500 pistes\*
- Mémoire intégrée de 3 Go\*
- Navigation basée sur une piste, un artiste, un album, un genre ou une playlist
- Navigation SuperScroll™ pour une recherche rapide des morceaux
- Téléchargement rapide depuis votre PC via un port USB 2.0
- Bénéficiez de 12 heures de musique
- PlaysForSure\* avec Windows XP uniquement

### En déplacement - toujours avec vous

- Chronomètre parlant intégré
- Commandes intuitives en relief disposées en cercle
- Design résistant aux chocs
- ShockLock : 100 % antichoc
- Fourni avec brassard et casque sport

**PHILIPS**

## Points forts

### Chronomètre parlant intégré

Activez la fonction de chronomètre parlant intégré via la touche située sur la partie supérieure gauche de l'appareil. Le chronomètre vous communique le temps de course écoulé via le casque. Vous ne devez même plus regarder votre baladeur. Pour conserver votre motivation intacte durant l'effort, le chronomètre parlant peut être utilisé avec ou sans musique.

### Commande circulaire

Bénéficiez d'une écoute vraiment aisée lors de votre entraînement et contrôlez votre musique avec précision via les commandes intuitives en relief disposées en cercle. Elles vous aident à conserver votre motivation durant l'effort tout en offrant un accès discret et simplifié à une foule de fonctions, sans jamais interrompre votre entraînement. Vivez une expérience sans précédent en appuyant tout simplement sur la commande circulaire afin de régler efficacement et précisément vos fichiers musicaux ou la radio.

### Design résistant aux chocs

Profitez à fond de vos entraînements sans risquer d'endommager votre baladeur. Nos baladeurs compacts pour sportifs présentent un design arrondi et résistant aux chocs. Malgré leur petite taille, ils peuvent stocker suffisamment de morceaux pour vous motiver jusqu'au bout durant l'effort. La forme et la matière du boîtier, ainsi que les mécanismes internes et la technologie du micro disque dur

contribuent à faire de ce baladeur le compagnon idéal de vos entraînements les plus intenses sans aucune interruption.

### ShockLock : 100 % antichoc

Ce baladeur 100 % antichoc vous permet de profiter pleinement de votre musique dans tous vos déplacements et même lors de vos entraînements. Plus besoin de vous soucier de l'état du disque dur de votre baladeur HDD ! Lorsque vous avez sélectionné vos morceaux préférés pour accompagner vos entraînements, il vous suffit d'appuyer sur la touche « Hold » de votre baladeur HDD et de choisir le mode ShockLock. Votre sélection musicale est automatiquement stockée dans la mémoire tampon du baladeur HDD. Le disque dur est alors verrouillé en mode ShockLock qui le protège des chocs et des vibrations. Offrez-vous des entraînements en musique sans coupure.

### Brassard et casque sport

Fourni avec brassard et casque sport

### Lecture de 1 500 pistes\*

Lecture de 1 500 pistes\*

### Mémoire intégrée de 3 Go\*

Mémoire intégrée de 3 Go\*

### Jusqu'à 12 heures de musique

Bénéficiez de 12 heures de musique

### Navigation basée sur des menus

Navigation basée sur une piste, un artiste, un album, un genre ou une playlist

### Navigation SuperScroll™

Les touches de recherche double action vous permettent de contrôler facilement la vitesse lorsque vous faites défiler les fichiers dans des bibliothèques volumineuses. Vous pouvez choisir de vous déplacer dans votre playlist piste par piste ou bien maintenir la touche légèrement enfoncée pour faire défiler la liste lentement à l'aide de SuperScroll™ jusqu'à la piste souhaitée.

### Téléchargement via un port USB 2.0

Téléchargement rapide depuis votre PC via un port USB 2.0

### PlaysForSure\*

Profitez de votre baladeur GoGear en toute simplicité grâce à PlaysForSure, qui garantit une compatibilité totale avec le Lecteur Windows Media 10 et Windows XP. À l'aide du Lecteur Windows Media, vous gérez facilement les fichiers musicaux de votre baladeur numérique GoGear et synchronisez automatiquement la collection musicale stockée sur votre PC. En outre, il vous suffit de rechercher le logo PlaysForSure dans la vaste sélection de titres en ligne pour être sûr qu'ils pourront être lus sur votre baladeur GoGear.



# Caractéristiques

## Son

- Renforcement des basses: Amplification numérique des basses
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 - 5 mW
- Paramètres de l'égaliseur: RnB, Classique, Hip-hop, Jazz, Rock
- Rapport signal sur bruit: > 80
- Réglage du volume: numérique

## Supports de stockage

- Type de mémoire intégrée: Disque dur
- Capacité du disque dur: 3 GB
- Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 750 pistes MP3 (128 Kbit/s et 4 min)
- Capacité mémoire audio, WMA: Jusqu'à 1 500 pistes WMA (64 Kbit/s et 4 min)

## Caractéristiques environnementales

- Produit sans soudures au plomb

## Connectivité

- USB: USB 2.0
- Casque: 3,5 mm

## Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet
- Système d'exploitation PC: Windows® XP (SP1 ou ultérieur)
- USB: Port USB libre
- Carte son
- Microsoft Internet Explorer: 6.0 ou version ultérieure
- Carte vidéo

## Pratique

- Fonction: Verrouillage du clavier
- Lignes de texte: 4

## Alimentation

- Type d'adaptateur: 100 - 240 V
- Capacité de la pile: 610 mAh
- Rechargeable
- Type de batterie: Lithium-ion
- Temps de charge: Complète : 4 h, rapide :

1 h heure(s)

## Accessoires

- CD-ROM: AY4498
- Casque: HJ025
- Brassard: AY4224
- Câble USB: AY3915
- Chargeur/adaptateur CA/CC: AY4107

## Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 96 millimètre
- Profondeur du produit: 70,5 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 155 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 155 millimètre
- Profondeur du carton principal: 316,5 millimètre
- Hauteur du carton principal: 168 millimètre
- Largeur du produit: 70,5 millimètre
- Largeur du carton principal: 168 millimètre
- Hauteur du produit: 29,9 millimètre
- Poids du produit: 0,092 kg

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, Windows Media™ Audio
- Compatible ID3-Tag: Titre de l'album et nom de l'artiste, Titre de la piste et nom de l'artiste
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 32-192 Kbit/s
- ShockLock : 100 % antichoc

## Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Type: LCD
- Indications: nom de l'artiste, Niveau des piles, Amplif. dynamique des basses (DBB), Fréquence, Présélections, durée, piste, Volume
- Résolution: 96 x 64 pixels

## Logiciels

- Gestionnaire de périphériques
- Lecteur Windows Media 10



Date de publication  
2024-03-26

Version: 10.0.14

EAN: 87 10895 87603 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

\* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.

\* PlaysForSure, Windows Media et Windows, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

\* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.