

Philips
便携式 CD 播放机

MP3-CD 播放

EXP5608BN



享受无跳跃 MP3 音乐

使用 EXP5608 MP3-CD 播放器，在一张 MP3-CD 上尽情享受无跳跃音乐。经典设计，配有液晶显示屏，是您随时欣赏音乐的轻松便捷之选

播放 CD 和 MP3-CD

- 播放 CD、CD-R 和 CD-RW 光盘

增强的低音表现

- 数字动态低音增强，在任何音量下都能优化低音品质

PHILIPS

产品亮点

数字动态低音增强



数字动态低音增强是一种智能低音增强器，在高音量和低音量下均可提供最大的低音增强，并且前者不会出现声音失真，后者

不会影响底端低音频率。采用先进技术的电子设备持续不断地监控音量和低音水平，精确校准两者以防声音失真，从而产生优质的低音。无论选择何种音量水平，数字动态低音增强都能让您畅享非凡的低音性能。

可播放 CD、CD-R 和 CD-RW

众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。一张 CD 可存储长达 10 小时的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可

播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。



规格

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙版本: 5.0
- USB 充电

便利性

- 显示屏类型: 液晶
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏
- 音量控制: 上 / 下

功率

- 配有电池
- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 充电式设计
- 音乐播放时间: 5 小时

包装尺寸

- EAN: 6974138582094

附件

- 随附的附件: 遥控器, 用户手册, 保修册页
- USB 磁吸式充电线: C 型充电线

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 218*185*36 毫米
- 产品重量: 0.61 千克

音频播放

- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, USB, AUX IN, MicroSD 卡, WMA
- 回放模式: 快进和快退, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

音响系统

- 波段: 50 赫兹 -20 千赫
- 总输出功率: 2 瓦
- 功率: 5 伏 1.2 安



发行日期 2024-03-26

版本: 1.1.1

EAN: 69 74138 58209 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com