

Philips
Cadre Photo numérique

17,8 cm (7")
Format 16/10

SPF1017



« ...impossible de retrouver mon sérieux ce jour-là ! »

Revivez ces précieux instants toute l'année grâce au Cadre Photo de Philips. Ce cadre facile à utiliser, compact et convivial est doté d'une grande mémoire de stockage et s'accorde parfaitement à tout type d'intérieur.

Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable

- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage
- Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.

PHILIPS

Points forts

imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre Cadre Photo, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Effet de collage d'images multiples

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.



Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 512 Mo (soit 500 photos HD)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via un adaptateur), MS Pro Duo (via un adaptateur)

Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

Carton externe

- Longueur: 28.3 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 24.3 cm
- Poids brut: 2.1 kg
- Hauteur: 18.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 53198 7
- Poids net: 1.2 kg
- Poids à vide: 0.9 kg

Pratique

- Lecteur de cartes: Intégré (1x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
- Boutons et commandes: 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation, Interrupteur marche/arrêt
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Positionnement: Orientation automatique des photos, Paysage, Portrait
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Fonction de configuration: Diaporama, Affichage de l'heure activé/désactivé

Alimentation

- Consommation électrique: (System on) 5.6 W

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Sortie CC en volts: 9 volt
- Sortie CC en ampères: 1 A
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 26.1 cm
- Profondeur: 7.8 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 53198 0
- Poids brut: 0.799 kg
- Poids net: 0.6 kg
- Poids à vide: 0.199 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Coréen, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 206.4 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 139.3 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 103 millimètre
- Poids: 0.345 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -20 °C à 70 °C

Image/Affichage

- Format image: 16:10
- Zone de visualisation efficace: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 480 x 234
- Angle de vision: - C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Luminosité: 250 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication
2024-03-26

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 53198 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com