

Philips  
Téléviseur LCD  
professionnel

**81 cm**  
LCD  
Technologie numérique intégrée

**32HF5335D**



## Design novateur et excellent rapport qualité/prix

### Téléviseur LCD numérique Philips Hospitality

Grâce à ce téléviseur pour hôtel HD Ready moderne et consommant peu d'énergie, profitez des avantages de la télévision numérique et soyez paré pour la technologie du futur. Vos clients recevront ainsi un accueil chaleureux et une expérience visuelle incomparable.

#### **Meilleur coût total d'utilisation**

- SmartLoader pour cloner rapidement
- Verrouillage du menu d'installation
- Compatible avec fixations VESA

#### **Durable et fiable**

- Logo « Produit Vert » pour une faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

#### **Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels**

- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Tuner TNT intégré pour la télévision et la radio en numérique

#### **Expérience visuelle remarquable et confort des clients**

- Pour un plus grand plaisir audio
- Support pivotant avec système antivibratoire
- Pixel Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté

# PHILIPS

## Points forts

### Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

### Tuner TNT intégré

Le tuner TNT intégré prend en charge les signaux TV numériques terrestres, en plus des chaînes analogiques existantes. Il permet également à vos clients d'écouter des stations de radio numériques avec un son de haute qualité sans nécessiter l'utilisation de récepteurs radio supplémentaires.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus est une technologie de traitement de l'image qui offre des images vives, naturelles et réalistes. Résultat : des images d'une réalité saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détail impressionnant, quelle que soit la source HD.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie de traitement audio qui augmente la distance virtuelle entre deux enceintes pour une expérience plus intense. Avec Incredible

Surround™, vos clients profiteront d'un son Surround plus profond et plus puissant, sans nécessiter l'utilisation d'enceintes supplémentaires.

### Support pivotant

Ce téléviseur LCD est équipé d'un support pivotant permettant aux utilisateurs de regarder le téléviseur de n'importe quel endroit de la chambre. Le support peut être fixé à une table ou un meuble, afin de limiter les risques de vol.

### SmartLoader

Cette fonction permet de copier les paramètres d'un téléviseur et la programmation des chaînes d'un téléviseur vers un autre. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

### Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

### Fixation VESA

Il s'agit d'une norme industrielle pour le montage d'équipements au mur ou au plafond, définie par la Video Electronics Standards Association (association de standards électroniques vidéo). La norme VESA offre une grande flexibilité en termes d'options de fixation, ainsi qu'un large choix de supports.

### Logo « Produit Vert »

Philips appose sur ses produits les plus respectueux de l'environnement et des normes de sécurité le logo « Produit Vert », indiquant ainsi que vous faites le bon choix pour l'environnement. Ce téléviseur pour chambre d'hôtel est basé sur un modèle de TV classique, qui a été approuvé par des auditeurs externes comme étant au moins 10 % plus efficace que d'autres produits du marché en termes de consommation d'énergie. Outre l'impact positif pour l'environnement que cela représente, ce système vous permet également de réaliser des économies d'énergie (consultez le site : [www.philips.com/sustainability](http://www.philips.com/sustainability)).

### Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 800:1
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 3D, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Active Control, Contrast Plus, Amélioration du contraste dynamique, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Accentuation temporaire des couleurs, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 4 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 178 degrés
- Angle de vision vertical: 178 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV numérique: DVB terrestre\*
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Nom de programme, Tri, Clonage des paramètres du téléviseur, Verrouillage du clavier, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Commandes latérales, Basculement entre modes analog./num.
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: protection contre le vol des piles, détection de batterie faible
- Type de télécommande: RC19335038/01 (RC2890)
- Télétex: Hypertex 1 000 pages

- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Convertible en téléviseur grand public
- Télétex - améliorations: Ligne d'info. sur les programmes, 4 pages préférées
- Langues Télétex: Cyrillique, Europe de l'Est, Europe occidentale

## Son

- Égaliseur: 7 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Stéréo Nicam, Stéréo
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses, Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: Interface commune, Sortie casque
- Ext 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-Vidéo
- Ext. 4: Entrée audio G/D, YUV
- Ext. 5: HDMI
- Ext. 6: HDMI

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 140 W
- Consommation en veille: < 1 W

## Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé

## Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie, Cordon d'alimentation, Télécommande, Piles pour télécommande, Support de table pivotant
- Accessoires en option: SmartLoader 22AV1135

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 805 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 546 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 115 millimètre
- Poids du produit: 15,5 kg
- Largeur appareil (support inclus): 805 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 609 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 210 millimètre
- Poids du produit (support compris): 17,5 kg
- Largeur de la boîte: 877 millimètre
- Hauteur de la boîte: 641 millimètre
- Profondeur de la boîte: 267 millimètre
- Poids (emballage compris): 20,5 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 100 mm



Date de publication  
2024-03-27

Version: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)