

Philips  
Flat TV professionali

20"  
LCD

20HF5474



## Flat TV per settore alberghiero

con orologio e radio FM integrati

Questo televisore LCD per il settore alberghiero dotato di orologio (sveglia) integrato offre una gamma di funzioni apposite che migliorano il comfort dei clienti e riducono i costi di proprietà.

L'unità SmartCard Xpress opzionale predispose il televisore per una serie di servizi aggiuntivi.

### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Connettore altoparlanti esterni
- Predisposto per il montaggio VESA
- Blocco dei comandi anteriori / laterali
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Radio FM incorporata

### **Predisposto per il sistema e a prova di futuro**

- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
- Alimentazione integrata aggiuntiva

### **Massima comodità per gli ospiti**

- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display

### **Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti**

- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali

# PHILIPS

## In evidenza

### Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti

### Radio FM incorporata

La radio FM integrata offre un comfort ancora maggiore senza richiedere ulteriori investimenti in sistemi radio.

### Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne

### Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

### Montaggio VESA

Standard unificato per apparecchiature con montaggio a parete/soffitto definito dalla VESA (Video Electronics Standards Association) in grado di offrire numerose possibilità di montaggio e una vasta scelta di staffe.

### Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

### Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

### Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

### Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 4:3
- Dim. diagonale schermo (pollici): 20 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 51 cm
- Risoluzione del display: 640 x 480 p
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 2D, Active Control, Colore migliorato, Crystal Clear III, Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza
- Fattore di contrasto (tipico): 800:1
- Tipo di display: TFT LCD VGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Wireless Smart Loading
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Radio FM, Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display LCD orologio integrato
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con PDC/TXT
- Comfort: Funzioni per hotel
- Regolazioni formato schermo: Compressione a 16:9, 4:3, Espansione 4:3
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington

- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Televideo migliorato: Fast Text

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa
- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Antenna FM, Ingresso audio PC

## Assorbimento

- Tensione di rete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 55W Normal operation W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Manuale utente
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 506 mm
- Altezza set: 446 mm
- Profondità set: 77 mm
- Peso del prodotto: 8,2 Kg
- Larghezza confezione: 684 mm
- Altezza confezione: 500 mm
- Profondità confezione: 213 mm
- Peso incluso imballaggio: 10,4 Kg
- Larghezza (con base): 506 mm
- Altezza (con la base): 490 mm
- Profondità (con la base): 246 mm



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 3.0.7

EAN: 87 10895 92603 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)