

Philips GoGear  
Micro juke-box

4 Go\*

HDD086



# Toute la musique que j'aime

Juke-box portable simple à utiliser

Écoutez vos morceaux MP3 et WMA préférés sur le micro juke-box GoGear HDD086. Facile à utiliser et plus petit qu'une carte de crédit, ce juke-box vous permet de rechercher rapidement vos pistes musicales grâce à la navigation SuperScroll et d'effectuer des enregistrements vocaux à l'aide d'un seul bouton.

## Expérience musicale simple et intuitive en balade

- Navigation SuperScroll™ pour une recherche rapide des morceaux
- SuperPlay™ offre une lecture de type juke-box d'une seule touche
- Créez et éditez vos playlists en un tour de main

## De la musique... et bien plus encore

- Enregistrement vocal pour prendre des notes ou enregistrer ce que vous voulez, quand vous le voulez.
- Mise à niveau micrologicielle possible
- Synchronisation automatique avec le Lecteur Windows Media
- PlaysForSure\* avec Windows XP uniquement

## La musique à tout moment et en tout lieu

- 4 Go\* pour stocker jusqu'à 2 000 pistes
- Lecture MP3 et WMA
- Petit et portable, tout juste 45 g
- Grand afficheur rétroéclairé pour un confort visuel en toutes circonstances

# PHILIPS

## Points forts

### 4 Go\*

4 Go\* pour stocker jusqu'à 2 000 pistes

### Lecture MP3 et WMA



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. Le MP3 et le WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre baladeur GoGear. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre baladeur.

### Compact et portable



Petit et portable, tout juste 45 g

### Afficheur rétroéclairé

Grand afficheur rétroéclairé pour un confort visuel en toutes circonstances

### Navigation SuperScroll™

Les touches de recherche double action vous permettent de contrôler facilement la vitesse

lorsque vous faites défiler les fichiers dans des bibliothèques volumineuses. Vous pouvez choisir de vous déplacer dans votre playlist piste par piste ou bien maintenir la touche légèrement enfoncée pour faire défiler la liste lentement à l'aide de SuperScroll™ jusqu'à la piste souhaitée.

### SuperPlay™

SuperPlay™ vous permet de profiter rapidement de votre musique sans avoir à sélectionner des playlists ou des pistes. Vous pouvez écouter toute votre musique dans des catégories de bibliothèques musicales de premier niveau (Artistes ou Albums, par exemple) en sélectionnant simplement la catégorie et en appuyant sur le bouton de lecture. Le juke-box joue tous les morceaux selon l'ordre de tri de la catégorie. Vous pouvez également associer SuperPlay™ aux fonctions de lecture aléatoire et de répétition pour profiter au maximum des plaisirs de la musique.

### Création instantanée de playlists

Créez et éditez vos playlists en un tour de main

### Enregistrement vocal



L'enregistrement vocal transforme votre baladeur GoGear en véritable dictaphone. En plus d'écouter de la musique ou la radio, vous pouvez en effet enregistrer des remarques ou des mementos pour votre travail ou vos études, des listes de courses, des numéros de téléphone ou encore des paroles de chanson. Appuyez sur le bouton d'enregistrement et parlez dans le microphone intégré : vos

messages vocaux sont compressés et stockés dans la mémoire interne intégrée. Vous bénéficiez ainsi d'un enregistreur vocal portable vous permettant d'enregistrer n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où !

### Mise à niveau micrologicielle possible

Maintenez votre produit à jour avec les mises à niveau micrologicielles de Philips. Les améliorations telles que l'ajout de nouvelles fonctionnalités et fonctions ou la prise en charge de nouveaux formats multimédias sont constamment mises à votre disposition pour vous permettre de profiter pleinement de vos produits Philips. Le site d'assistance en ligne de Philips vous envoie des notifications automatiques par e-mail vous invitant à rechercher et à télécharger les nouvelles versions de micrologiciels nécessaires à la mise à niveau de vos produits. Téléchargez dès maintenant les dernières mises à niveau micrologicielles sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et installez-les sur votre appareil.

### Synchronisation automatique avec WMP

Synchronisation automatique avec le Lecteur Windows Media

### PlaysForSure\*

Profitez de votre baladeur GoGear en toute simplicité grâce à PlaysForSure, qui garantit une compatibilité totale avec le Lecteur Windows Media 10 et Windows XP. À l'aide du Lecteur Windows Media, vous gérez facilement les fichiers musicaux de votre baladeur numérique GoGear et synchronisez automatiquement la collection musicale stockée sur votre PC. En outre, il vous suffit de rechercher le logo PlaysForSure dans la vaste sélection de titres en ligne pour être sûr qu'ils pourront être lus sur votre baladeur GoGear.



# Caractéristiques

## Son

- Renforcement des basses: Amplification numérique des basses
- Égaliseur: 5 bandes
- Égaliseur personnalisable
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 5 mW (16 ohms)
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Funk, Techno, Hip-hop
- Sensibilité: <math>100\text{ dB}</math>
- THD: 0,01 - 0,1 %

## Supports de stockage

- Type de mémoire intégrée: Disque dur
- Capacité du disque dur: 4\* GB
- Capacité de la mémoire: Jusqu'à 2 000 pistes\*

## Caractéristiques environnementales

- Produit sans soudures au plomb

## Connectivité

- Assistance par ordinateur: PC
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Entrée CC: 5 V
- Connexions avant/latérales: Entrée CC, Sortie casque, Port USB type B
- USB: USB 2.0
- Casque: 3,5 mm

## Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM
- Capacité disque dur: 100 Mo
- Système d'exploitation PC: Windows XP (SP1 ou ultérieur)
- Mémoire vive: 64 Mo
- Processeur: Pentium II ou supérieur
- Carte son
- Carte vidéo

## Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Voyant de charge faible
- Fonction: Verrouillage du clavier
- Voyant de charge pleine
- SuperScroll
- Langues prises en charge: ANG, FR, ES, NL, ALL, POR, SUÉ +autres

## Alimentation

- Type d'adaptateur: 100 - 240 V
- Capacité de la pile: 610 mAh
- Rechargeable
- Type de batterie: Lithium-ion
- Temps de charge: 4 h de charge (complète) heure(s)

## Accessoires

- CD-ROM: programme d'installation, logiciels PC, manuels
- Casque: SHE255
- Câble USB: AY3911
- Carte de garantie
- Chargeur/adaptateur CA/CC: Multitension (AY4108)
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM: ANG, FR, ES, NL, ALL, POR, SUÉ

## Dimensions

- Nombre de cartons: 4
- Profondeur du produit: 16,7 mm millimètre
- Hauteur de la boîte: 78 millimètre
- Largeur de la boîte: 252 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Profondeur du carton principal: 262 millimètre
- Hauteur du carton principal: 336 millimètre
- Largeur du produit: 53 mm millimètre
- Largeur du carton principal: 163 millimètre
- Hauteur du produit: 86 mm millimètre
- Poids du produit: 0,078 kg
- Profondeur de la boîte: 153 millimètre

## Lecture audio

- Mémoire tampon: 16 Mo
- Format de compression: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- Compatible ID3-Tag: Nom de l'album, Titre de l'album et nom de l'artiste, Titre du genre, Titre de la piste et nom de l'artiste
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 32-192 Kbit/s
- Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48

## Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type: LCD
- Indications: Niveau des piles, Amplif. dynamique des basses (DBB)
- Lignes de texte: 4
- Résolution: 96 x 64 pixels

## Logiciels

- Gestionnaire de périphériques
- Lecteur Windows Media 10
- PlaysForSure: Téléchargement audio, Abonnement audio

## Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal



Date de publication  
2024-03-26

Version: 1.0.2

EAN: 87 10895 96495 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

\* Capacité de stockage basée sur 5 millions de pixels d'images.

\* PlaysForSure, Windows Media et Windows, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

\* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.

\* Capacité de stockage basée sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse de codage WMA de 64 Kbit/s.