

Philips
Layar LED

80cm (31,5")

LED edge
HD Ready

BDL3210Q



Nikmati performa tinggi

layar grafis 31,5" dengan harga terbaik

Menghasilkan gambar jernih yang lebih ramah lingkungan dengan layar LED edge. Memiliki performa dan keandalan tinggi, namun rendah konsumsi daya, ideal untuk proyek yang menuntut kualitas gambar terbaik.

Total biaya kepemilikan yang lebih rendah

- Konsumsi daya di bawah rata-rata industri

Dioptimalkan untuk tontonan publik

- Resolusi WXGA, format lebar 1366x768 untuk tampilan yang lebih tajam

Pengoperasian fleksibel

- Lampu Latar LED Edge
- Suite Perangkat Lunak Smart Control
- Pemutaran Media USB

Berkelanjutan dan aman

- Mematuhi standar RoHS untuk menjaga lingkungan
- Garansi 3 tahun

PHILIPS

Layar LED
80cm (31.5") LED edge, HD Ready

BDL3210Q/00

Kelebihan Utama

Lampu Latar LED Edge

Nikmati dispersi cahaya merata dengan teknologi LED yang canggih. LED (Light Emitting Diode) putih diposisikan di sekeliling tepi panel untuk memberikan penyebaran cahaya yang lebih merata. Hal ini menghasilkan konsumsi energi yang lebih rendah, panas yang dikurangi, serta rentang warna yang seragam dan nyata.

Mematuhi standar RoHS

Desain Philips dan menghasilkan produk layar yang mematuhi standar Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ketat yang membatasi timbal dan bahan-bahan beracun lain yang dapat membahayakan lingkungan.

Resolusi WXGA 1366x768

Resolusi WXGA, format lebar 1366x768 untuk tampilan yang lebih tajam

Pemutaran USB

Nikmati pemutaran media Anda sendiri melalui port USB. Cukup colokkan drive USB, dan buat konten grafis Anda sendiri untuk menyampaikan pesan pemasaran yang Anda inginkan pada waktu yang tepat. Pemutar media andal ini mendukung beragam format media, menawarkan gambar cemerlang, dan fleksibilitas terbaik.

Smart Control

Kendalikan dan kelola semua layar grafis di jaringan Anda dengan alat perangkat lunak andal yang memungkinkan Anda mengubah setelan layar secara terpusat melalui koneksi RJ45 atau RS232 ini. Dengan Smart Control, Anda dapat menentukan input video, mengubah setelan warna, menetapkan ID layar saat membuat dinding video, bahkan mendiagnosis status setiap layar, memberi Anda keandalan yang dibutuhkan untuk mengelola layar dari satu lokasi sentral.

Garansi 3 tahun



Bebas rasa khawatir berkat garansi 3 tahun kami yang komprehensif. Dengan pusat servis di seluruh dunia dan proses servis yang cepat, kami pasti dapat menemukan dan mengatasi masalah kerusakan layar yang paling jarang terjadi sekali pun dengan hasil terbaik, dalam waktu tersingkat.

Konsumsi daya rendah

Pengurangan daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat.



Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 80 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 31.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1366 x 768p
- Pitch piksel: 0,17 x 0,51 mm
- Resolusi optimal: 1366 x 768 @ 60 Hz
- Kecerahan: 350 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 Juta
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis

Konektivitas

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, Input audio PC 3,5 mm x1
- USB: USB 2.0 x 2
- Masukan AV: HDMI x2, Audio (L/R) x2, Komposit (RCA) x2
- Output AV: SPDIF Out, Komposit (RCA) x1
- Koneksi lain: Komponen RCA x1

Nyaman

- Penempatan: Lanskap
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232
- Kemasan: Kotak yang dapat pakai ulang

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Konsumsi (Mode aktif): 100W
- Penggunaan daya siaga: $0,5W$

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800

- x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

- Ketebalan Bezel: 22mm (45mm bawah)
- Lebar Set: 745,2 milimeter
- Tinggi Set: 462,7 milimeter
- Kedalaman Set: 56,8 milimeter
- Pemasangan di dinding: 200 x 100 mm
- Berat set: 8,05 kg
- Berat set (lb): 17.75 lb

Spesifikasi teknis

- Lampu Latar: LED Edge

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20-80 %

Aplikasi Multimedia

- Format Pemutaran: Gambar Diam JPEG, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, Gambar diam BMP, Gambar diam GIF, M4A, MOV, Gambar diam PNG, RMB (RealMedia var. bitrat), WMA

Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, Baterai untuk remote control, Kabel Daya AC, Kabel VGA, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM, Panduan cepat
- Dudukan: BM03231 (Opsional)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Turki
- Jaminan: Global: 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 15.3.1

EAN: 87 12581 65762 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com