

Philips
Flat TV professionali

15"
LCD

15HF8442



Flat TV predisposto per il sistema

Studiato per applicazioni di intrattenimento in interni

Un televisore dal design elegante che offre le prestazioni migliori in assoluto per applicazioni di intrattenimento in interni. La box SmartCardXPress disponibile a scelta consente la facile integrazione dei servizi interattivi di terze parti.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Radio FM incorporata
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

Immagini vive, naturali e nitidissime

- Display LCD XGA ad alta definizione, 1024 x 768p
- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali
- Comb Filter 2D aumenta la nitidezza delle immagini per dettagli più definiti

Sistema interattivo preimpostato, a prova di futuro

- Alimentazione extra opzionale (12 V)
- Interfaccia Serial Xpress™ Control

PHILIPS

In evidenza

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione tramite un codice speciale o un telecomando principale

Radio FM incorporata

La radio FM integrata offre un comfort ancora maggiore senza richiedere ulteriori investimenti in sistemi radio.

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

Alimentazione extra opzionale (12 V)

L'alimentazione extra (opzionale) assicura il funzionamento dell'alloggiamento di espansione, dell'orologio, della sveglia quando il televisore è spento.

Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

Display LCD XGA, 1024 x 768p

Questo display XGA con tecnologia per schermi LCD offre una risoluzione widescreen HD di 1024 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

Combfilter 2D

Combfilter 2D separa le informazioni sulla cromaticità (colore) da quelle sulla luminanza (luminosità) del segnale video elaborandole indipendentemente. Migliora la risoluzione delle immagini e riduce al minimo la distorsione.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 4:3
- Dim. diagonale schermo (pollici): 15 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 39 cm
- Risoluzione del display: 1024 x 768p
- Luminosità: 450 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 400:1
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Combfilter 2D, Active Control, Riduzione digitale del rumore, Crystal Clear III, Color Transient Improvement
- Tipo di display: TFT LCD XGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 130 gradi
- Angolo visuale (verticale): 100 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75,85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 127
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Smart Picture, Smart Sound, Radio FM, OSD (On Screen Display)
- Orologio: Spegnimento automatico
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 10 pagine Smart Text

- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Smart Sound
- Potenza musicale: 8 W

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Uscita cuffia, Ingresso S-video, Ingresso CVBS
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Antenna FM, Ingresso PC VGA

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Consumo energetico: 32 W W
- Consumo energetico in standby: < 3 W

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Telecomando, Cavo alimentazione, Manuale utente

Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 5,8 Kg
- Peso incluso imballaggio: 7,5 Kg
- Colore Bezel: Silver Frost
- Dimensioni del prodotto (LxPxX): 467 x 308 x 80
- Dimensioni cartone esterno (LxPxX): 543 x 480 x 198
- Altezza (con la base): 357 mm
- Profondità (con la base): 178 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com