

Philips
Flat TV professionali

23"
LCD

23HF9472



Flat TV predisposto per il sistema

Studiato per applicazioni di intrattenimento in interni

Questo televisore con LCD con sveglia integrata offre immagini nitidissime con colori vividi e ampio angolo di visuale. Combinato con l'unità SmartCard XPress opzionale, è impostato per servizi interattivi e applicazioni di intrattenimento in interni.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Radio FM incorporata
- Connettore altoparlanti esterni
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

Immagini vive, naturali e nitidissime

- Display LCD WXGA ad alta definizione, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

PHILIPS

In evidenza

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione tramite un codice speciale o un telecomando principale

Radio FM incorporata

La radio FM integrata offre un comfort ancora maggiore senza richiedere ulteriori investimenti in sistemi radio.

Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

Display LCD WXGA, 1280 x 768p

Questo display WXGA offre una tecnologia LCD stato dell'arte e una risoluzione widescreen HD superiore di 1280 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 23 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 58 cm
- Risoluzione del display: 1280 x 768p
- Luminosità: 450 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 400:1
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, Scansione progressiva, Combfilter 2D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, LTI (Luminance Transient Improver), Regolazione della nitidezza, Active Control
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 25 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75,85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: FM, iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 127
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia fine, Nome del programma, Sintonia digitale PLL
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Radio FM, Smart Picture, Smart Sound, OSD (On Screen Display)
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Regolazioni formato schermo: 7 modalità Widescreen, Auto Format
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886

- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Smart Sound
- Potenza musicale: 20 W

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Ingresso CVBS
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Y/C
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Antenna FM, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita audio analogica sinistra/destra

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 97 W
- Consumo energetico in standby: ≤ 3 W

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, Piedistallo da tavolo

Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 11,2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 14 Kg
- Colore Bezel: Pearl White Silver (parte anteriore) High Gloss White (parte posteriore)
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 691 x 370 x 87
- Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 765 x 573 x 261
- Altezza (con la base): 433 mm
- Profondità (con la base): 240 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 7.0.10

EAN: 87 10895 82863 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com