



Philips
Cadre Photo

LCD 20,3 cm (8")
Format 4/3

8FF3WMI

Partagez vos souvenirs grâce à la technologie sans fil

Combien de photos numériques se cachent dans votre PC/Mac ? Certainement beaucoup ! Avec le Cadre Photo numérique sans fil Philips™, vous pouvez profiter de l'intégralité de votre collection photos de votre ordinateur, en mode diffusion en continu ou en mode transfert.

Revivez vos meilleurs moments grâce à la technologie sans fil

- Transfert sans fil des photos d'un simple glisser-déposer
- Diffusion et affichage sans fil de toutes les photos stockées sur votre ordinateur

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage
- Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.
- Économies d'énergie grâce à la modification automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant
- Configurez votre connexion sans fil avec le Cadre Photo en deux clics

Affichage haute qualité et qualité impression

- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs
- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes

PHILIPS

Points forts

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wi-Fi Protected Setup est la solution la plus simple et la plus sûre pour configurer la connexion sans fil entre votre Cadre Photo et votre routeur Wi-Fi. Il suffit d'appuyer sur le bouton WPS (réel ou virtuel) de votre routeur Wi-Fi et sur celui de votre Cadre Photo pour configurer la connexion.

Diffusion de photos en continu

Avec la technologie de diffusion de photos en continu et sans fil, plus besoin de stocker toutes vos photos dans le Cadre Photo. Vos photos ou vos images favorites stockées sur votre ordinateur sont désormais directement diffusées sans fil sur le Cadre Photo. Parcourez facilement vos photos sur le Cadre Photo sans vous soucier des problèmes de stockage.

PhotoFrame Manager - sans fil

PhotoFrame Manager - sans fil est un logiciel de gestion des photos qui permet d'afficher, de gérer et d'organiser vos albums et photos. PhotoFrame Manager est compatible avec Windows XP, Windows Vista, Mac OS X et avec le logiciel iPhoto. Il permet également le transfert sans fil de vos photos vers le Cadre

Photo d'un simple glisser-déplacer. Un vrai jeu d'enfant !

imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, Imagen, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. Imagen Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'Imagen : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. Imagen Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Effet de collage d'images multiples

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses

photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.

RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Smart Power Pro

Smart Power Pro est un capteur qui allume et éteint le Cadre Photo en fonction de l'éclairage ambiant détecté. La consommation d'énergie est ainsi réduite, permettant d'économiser jusqu'à un tiers de la dépense en énergie du Cadre Photo et de préserver l'environnement. Cerise sur le gâteau : le tout est automatique !

Format 4/3 irréprochable

Le Cadre Photo numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.



Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 512 Mo (2 000 photos)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

Carton externe

- Longueur: 29.9 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 24.8 cm
- Poids brut: 3.39 kg
- Hauteur: 24.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Poids net: 1.766 kg
- Poids à vide: 1.624 kg

Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, Portugais, Russe
- Compatibilité système: Mac OS X, Réseau Wi-Fi : 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, avec Wi-Fi
- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
- Boutons et commandes: 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse, UL/cUL
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Positionnement: Orientation automatique des photos, Paysage, Portrait
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation
- Effets photographiques: Sépia, RadiantColor
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington

- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, Diaporama, État, Mise sous/hors tension automatique, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Affichage de l'heure activé/désactivé, Source de la photo
- État du système: Version du micrologiciel, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante

Alimentation

- Consommation électrique: (System on) 5.09 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Source d'alimentation: Sortie CC 9 V, 2 A

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 27.8 cm
- Profondeur: 10.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 41241 8
- Poids brut: 1.429 kg
- Poids net: 0.883 kg
- Poids à vide: 0.546 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Câble USB, Socle, Guide de démarrage rapide, CD-ROM avec logiciels + manuels

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 222.6 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 182.2 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 33.2 millimètre
- Poids: 0.34 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Angle de vision: - C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Luminosité: 250 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication
2024-03-26

Version: 4.4.1

EAN: 87 12581 41241 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com