

Philips  
Flat TV professionali

26"  
LCD

26HF9472



## Flat TV predisposto per il sistema

Studiato per applicazioni di intrattenimento in interni

Questo televisore con LCD con sveglia integrata offre immagini nitidissime con colori vividi e ampio angolo di visuale. Combinato con l'unità SmartCard XPress opzionale, è impostato per servizi interattivi e applicazioni di intrattenimento in interni.

### Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Radio FM incorporata
- Connettore altoparlanti esterni
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

### Immagini vive, naturali e nitidissime

- Display LCD WXGA ad alta definizione, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

# PHILIPS

## In evidenza

### Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti.

### Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore.

### Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

### Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore.

### Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

### Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione tramite un codice speciale o un telecomando principale.

### Radio FM incorporata

La radio FM integrata offre un comfort ancora maggiore senza richiedere ulteriori investimenti in sistemi radio.

### Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne.

### Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

### Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

### Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

### Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

### Display LCD WXGA, 1280 x 768p

Questo display WXGA offre una tecnologia LCD stato dell'arte e una risoluzione widescreen HD superiore di 1280 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

### Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Risoluzione del display: 1280 x 768p
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, Scansione progressiva, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, LTI (Luminance Transient Improver), Regolazione della nitidezza, Combfilter 2D, Active Control
- Fattore di contrasto (tipico): 400:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 25 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75,85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: FM, iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 127
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia fine, Nome del programma, Sintonia digitale PLL
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Radio FM, Smart Picture, Smart Sound, OSD (On Screen Display)
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Regolazioni formato schermo: 7 modalità Widescreen, Auto Format
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886

- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Smart Sound
- Potenza musicale: 20 W

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Y/C
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Antenna FM, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita audio analogica sinistra/destra

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Consumo energetico: 111 W
- Consumo energetico in standby: < 3 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, Piedistallo da tavolo

## Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 15 Kg
- Peso incluso imballaggio: 19 Kg
- Colore Bezel: Pearl White Silver (parte anteriore) High Gloss White (parte posteriore)
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 788 x 439 x 113
- Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 863 x 587 x 285
- Altezza (con la base): 504 mm
- Profondità (con la base): 270 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)