

Philips
Flat TV professionali

23"
LCD
HD Ready

23HF5473



Optional set-up
remote

Flat TV predisposto per il sistema con Crystal Clear III

Questo televisore LCD con sveglia integrata offre immagini nitidissime con colori vividi e naturali. Combinato con l'unità SmartCard XPress opzionale, è impostato per servizi interattivi e applicazioni di intrattenimento in interni.

Foto naturali che lasciano senza fiato

- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV
- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Radio FM incorporata
- Rilevamento batteria scarica del telecomando
- Connettore altoparlanti esterni
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

PHILIPS

In evidenza

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione

tramite un codice speciale o un telecomando principale

Radio FM incorporata

La radio FM integrata offre un comfort ancora maggiore senza richiedere ulteriori investimenti in sistemi radio.

Rilevamento batteria scarica

Questa funzione informa della necessità di sostituire le batterie del telecomando, evitando chiamate indesiderate e la sostituzione superflua delle batterie.

Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

HD Ready



È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 23 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 58 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Combfilter 2D, Regolazione della nitidezza, Active Control, Crystal Clear III, Colore migliorato
- Fattore di contrasto (tipico): 450:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 140 gradi
- Angolo visuale (verticale): 125 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 1280 x 768, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Wireless Smart Loading, Modalità avanzata Hotel
- Facilità d'uso: Smart Picture, Smart Sound, Radio FM, Controlli laterali
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display LCD orologio integrato
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con PDC/TXT
- Comfort: Funzioni per hotel
- Regolazioni formato schermo: Auto Format, 7 modalità Widescreen
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 10 pagine Smart Text

- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Francese, Tedesco
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Televideo migliorato: Fast Text

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa
- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso S-video, Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Ingresso audio PC

Absorbimento

- Tensione di rete: CA 90-240V
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 92 W

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente
- Accessori opzionali: Wireless SmartLoader 22AV1120, Configurazione telecomando RC2573GR

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 716 mm
- Altezza set: 375 mm
- Profondità set: 98 mm
- Larghezza confezione: 780 mm
- Altezza confezione: 551 mm
- Profondità confezione: 210 mm
- Peso incluso imballaggio: 11,3 Kg
- Larghezza (con base): 716 mm
- Altezza (con la base): 420 mm
- Profondità (con la base): 195 mm
- Peso set: 8,8 Kg



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 5.0.6

EAN: 87 10895 89900 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com