

Philips
Flat TV professionali

23"
LCD

23HF5474



Flat TV per settore alberghiero

con orologio e radio FM integrati

Questo televisore LCD HD Widescreen dotato di orologio (sveglia) integrato offre una gamma di funzioni apposite che migliorano il comfort dei clienti e riducono i costi di proprietà. L'unità SmartCard Xpress opzionale predispose il televisore per una serie di servizi aggiuntivi.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Connettore altoparlanti esterni
- Predisposto per il montaggio VESA
- Blocco dei comandi anteriori / laterali
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Radio FM incorporata

Predisposto per il sistema e a prova di futuro

- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
- Alimentazione integrata aggiuntiva

Massima comodità per gli ospiti

- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV

PHILIPS

In evidenza

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti

Radio FM incorporata

La radio FM integrata offre un comfort ancora maggiore senza richiedere ulteriori investimenti in sistemi radio.

Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne

Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non

autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

Montaggio VESA

Standard unificato per apparecchiature con montaggio a parete/soffitto definito dalla VESA (Video Electronics Standards Association) in grado di offrire numerose possibilità di montaggio e una vasta scelta di staffe.

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore,

evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

HD Ready



È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 23 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 58 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 2D, Active Control, Colore migliorato, Crystal Clear III, Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza
- Fattore di contrasto (tipico): 450:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 140 gradi
- Angolo visuale (verticale): 125 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Wireless Smart Loading
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Radio FM, Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display LCD orologio integrato
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con PDC/TXT
- Comfort: Funzioni per hotel
- Regolazioni formato schermo: 7 modalità Widescreen, Auto Format
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco
- Televideo: 10 pagine Smart Text

- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Televideo migliorato: Fast Text

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa
- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Ingresso audio PC

Assorbimento

- Tensione di rete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 75W Normal operation W

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Manuale utente
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 615 mm
- Altezza set: 431 mm
- Profondità set: 99 mm
- Peso del prodotto: 8,9 Kg
- Larghezza confezione: 793 mm
- Altezza confezione: 485 mm
- Profondità confezione: 218 mm
- Peso incluso imballaggio: 12 Kg
- Larghezza (con base): 615 mm
- Altezza (con la base): 477 mm
- Profondità (con la base): 248 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com