



Philips  
Téléviseur professionnel

38 cm  
LCD

15HF5234



## Téléviseur pour chambre d'hôtel

avec copie sans fil pour accélérer l'installation

Compact, mince et élégant, ce téléviseur LCD pour chambre d'hôtel de 38 cm offre tout ce dont vos hôtes ont besoin pour se sentir chez eux. Il représente en outre un gain de temps précieux pour l'hôtelier et lui permet de faire des économies grâce au coût d'utilisation réduit.

### Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Verrouillage du menu d'installation
- Convertible en téléviseur classique
- Verrouillage des commandes (avant/côté)
- Radio FM intégrée

### Confort maximal pour les clients

- Limitation du volume
- Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

### Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés
- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

# PHILIPS

## Points forts

### Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

### Verrouillage des commandes (avant/côté)

Dans le menu de configuration, il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les commandes avant et latérales du téléviseur pour empêcher tout accès non autorisé au menu du téléviseur, ce qui représente un gain de temps précieux pour l'hôtelier puisqu'aucune réinstallation n'est requise.

### Radio FM intégrée

La radio FM intégrée garantit un confort absolu sans nécessiter de récepteurs radio supplémentaires.

### Convertible en téléviseur classique

Après avoir été utilisé à des fins commerciales, ce téléviseur se convertit aisément en bien de consommation destiné à la vente.

### Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

### Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

### Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

### Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

### Filtre en peigne 2D

Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance (luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 15 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 38 cm
- Résolution d'écran: 1024 x 768
- Luminosité: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 500:1
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 2D, Active Control, Accentuation des couleurs, Crystal Clear III, Balayage progressif, Réglage de la netteté
- Type d'écran: Écran LCD XGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 140 degrés
- Angle de vision vertical: 125 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Système TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 99
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Installation facile: Installation auto. des chaînes (ACI), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil)
- Facilité d'utilisation: Radio FM, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RCFE05SMU00
- Langues OSD: Anglais, Français, Allemand, Italien,

- Espagnol
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Fixation VESA: 100 x 100 mm
- Télétexte - améliorations: 4 pages préférées, Fast Text

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W
- Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL)

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Nombre de péritel: 1
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Antenne IEC75, DVI-I, Entrée audio PC

## Alimentation

- Puissance électrique: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 42W Normal operation W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, Support de table, Mode d'emploi
- Accessoires en option: Wireless Smart Loader (sans fil) 22AV1120

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 375 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 337 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 62 millimètre
- Poids du produit: 4 kg
- Largeur de la boîte: 454 millimètre
- Hauteur de la boîte: 391 millimètre
- Profondeur de la boîte: 215 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,8 kg
- Largeur (base comprise): 375 millimètre
- Hauteur (base comprise): 375 millimètre
- Profondeur (base comprise): 169 millimètre



Date de publication  
2024-03-27

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)