



Philips
Monitor LCD layar lebar

Lebar 48 cm/19"
WXGA

191EW9FB

Monitor HD 16:9 asli dengan desain mengilap

191EW9 yang siap digunakan dengan Vista ini menghadirkan layar lebar kualitas HD 16:9 dan desain mengilap, menghilangkan berbagai ekstra yang mahal tanpa mengorbankan kualitas.

Performa depan layar yang luar biasa

- Siap menampilkan konten HD
- Waktu respons cepat 5 ms
- Tampilan 16:9 untuk pengalaman bermain game atau menonton video layar lebar terbaik
- SmartContrast 8000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Didesain untuk keanggunan

- Lapisan mengilap untuk meningkatkan dekorasi Anda
- Jejak lingkungan yang kecil untuk berbaur dengan semua gaya hidup

Harga Terbaik

- Mematuhi standar RoHS untuk menjaga lingkungan
- Diberdayakan untuk Windows Vista
- Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

Sangat mudah

- Kontrol format gambar mudah untuk beralih antara format lebar dan 4:3

PHILIPS

Kelebihan Utama

Monitor Definisi Tinggi

Monitor definisi tinggi adalah perangkat layar yang dirancang untuk menghadirkan kualitas gambar luar biasa dari gambar definisi tinggi, yang sepenuhnya disiapkan untuk sumber HD seperti HD set top box. Monitor HD menawarkan kualitas gambar melampaui pemindaian progresif, sesuai dengan standar ketat untuk layar HD yang menampilkan resolusi tinggi, sinyal kualitas gambar terbaik melalui koneksi universal untuk VGA Analog atau koneksi digital DVI tanpa kompresi dan mendukung HDCP. Menampilkan sinyal 720p (1280x720p @ 50 dan 60 Hz progresif) dan 1080i (1920x1080i @ 50 dan 60 Hz selang-seling).

Rasio aspek layar lebar 16:9

Rasio aspek adalah ekspresi lebar gambar video dibandingkan dengan tingginya. Rasio aspek layar lebar 16:9 adalah standar universal untuk televisi definisi tinggi dan televisi digital Eropa. Rasio aspek 16:9 asli berarti pengalaman bermain game yang luar biasa dan layar video tanpa bar di atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas yang biasanya disebabkan penyekalaan, yang mengubah gambar agar pas pada layar yang ukurannya berbeda.

Rasio SmartContrast 8000:1



With SmartContrast



Without SmartContrast

Anda menginginkan layar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar yang menghasilkan gambar yang memukau.

SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang semarak.

Waktu respons on/off 5 ms

Waktu respons on-off adalah periode yang diperlukan agar sel kristal beralih dari aktif (hitam) menjadi tidak aktif (putih) dan kembali lagi ke aktif (hitam), diukur dalam milisekon. Lebih cepat lebih baik: Waktu respons yang lebih rendah artinya transisi lebih cepat dan, oleh karena itu, menghasilkan lebih sedikit artefak gambar yang terlihat dalam transisi antara teks dan gambar. Waktu respons on-off merupakan ukuran yang lebih penting dalam tampilan konten bisnis seperti dokumen, gambar, dan foto.

Kontrol format gambar mudah



Widescreen format

4:3 format

Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.

Mematuhi standar RoHS

Desain Philips dan menghasilkan produk layar yang mematuhi standar Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ketat yang membatasi timbal dan bahan-bahan beracun lain yang dapat membahayakan lingkungan.

Lapisan mengilap

Lapisan mengilap yang menarik dan elegan yang pas dan melengkapi dekorasi Anda.

Jejak lingkungan yang kecil

Jejak lingkungan yang kecil untuk berbaur dengan semua gaya hidup


Energy Star



Produk listrik rumah tangga berlabel Energy Star dirancang untuk menggunakan lebih sedikit energi - menghemat uang sekaligus mengurangi polusi lingkungan. Kenyataannya, produk berlabel Energy Star mengonsumsi daya kurang dari 1 watt dalam mode siaga. Sebagai mitra Energy Star, Philips mengembangkan produk yang memenuhi pedoman Energy Star dalam hal efisiensi energi. Ini dicapai dengan konsumsi daya siaga rendah melalui sistem sirkuit siaga yang didesain inovatif dan komponen yang dipilih secara ketat dan terbuat dari material berefisiensi tinggi.

Siap digunakan dengan Windows Vista

Monitor Philips yang siap digunakan dengan Vista ini diberdayakan untuk memberikan tampilan yang semarak dan menarik pada sistem operasi Windows yang baru, canggih secara visual, dan menantang ini, dirancang untuk meningkatkan pengalaman hiburan Anda, menjadikan Anda lebih produktif dan membantu Anda mengontrol pengalaman komputasi di rumah dan di kantor, menjadikan fungsi menampilkan, mencari, dan mengatur informasi untuk kerja atau bermain lebih cepat, efisien, dan mudah.



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Komposit, Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 18,5"/ 47 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: 1366 x 768 piksel, Polarisator anti silau, Garis vertikal RGB
- Pitch piksel: 0,3 x 0,3 mm
- Resolusi optimal: 1366 x 768 @ 60 Hz
- Kecerahan: 300 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- Rasio SmartContrast (dinamis): 8000:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Frekuensi Pemindaian Horizontal: 30 - 83 KHz
- Frekuensi Pemindaian Vertikal: 56 - 75 Hz
- Resolusi Maksimum: 1366 x 768 @ 75 Hz
- Area tampilan yang efektif: 409,8 x 230,4 mm
- sRGB
- Laju Titik Video: < 140 MHz

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Kenyamanan pengguna: Pemilihan format gambar, Tampilan pada Layar
- Kontrol Monitor: Otomatis (Belakang), Gambar otomatis (Bawah), Kecerahan (Atas), Menu (OK), Tombol Daya
- Persetujuan peraturan: Tanda CE, Energy Star, FCC Kelas B, UL/cUL
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Portugis, Turki
- Kemudahan lain: Kompatibel dengan kunci

Kensington

- Kemiringan: -5° hingga 20°
- Dudukan VESA: 100 x 100 mm

Daya

- Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50/60Hz
- Konsumsi (Mode aktif): < 36 W (tipikal)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - hijau, Siaga/tidur - Kuning
- Mematuhi: Energy Star
- Konsumsi (Mode Nonaktif): < 0,8 W

Dimensi

- Kedalaman kotak: 133 milimeter
- Lebar set (plus dudukan): 444 milimeter
- Tinggi kotak: 352 milimeter
- Lebar set (dengan dudukan) (inci): 17.48 inci
- Lebar kotak: 520 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 340 milimeter
- Tinggi set (plus dudukan) (inci): 13.39 inci
- Lebar Set: 444 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 192 milimeter
- Tinggi Set: 286 milimeter
- Kedalaman Set: 57 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan) (inci): 7.56 inci
- Lebar Set (inci): 17.48 inci
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C
- Tinggi Set (inci): 11.26 inci
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C
- Kedalaman Set (inci): 2.24 inci
- Kedalaman kotak (inci): 5.24 inci
- Tinggi kotak (inci): 13.86 inci
- Lebar kotak (inci): 20.47 inci
- Berat produk (+ dudukan): 3.225 kg
- Berat produk (+ dudukan) (lb): 7.11 lb
- Berat termasuk Kemasan: 4.339 kg
- Berat termasuk Kemasan (lb): 9.566
- Kelembapan relatif: 20% - 90%
- MTBF: 50.000 jam



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 1.1.13

EAN: 87 12581 45230 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com