

Philips  
Téléviseur LCD  
professionnel

66 cm  
LCD  
HD Ready

26HF5445



## Téléviseur pour hôtel polyvalent et interactif

### Téléviseur LCD Philips HD Ready

Ce téléviseur pour hôtel élégant et consommant peu d'énergie permet d'accéder à des services interactifs. Vos clients bénéficieront d'une expérience visuelle exceptionnelle, agrémentée de la musique en salle de bains et d'un message de bienvenue personnalisé.

#### Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Verrouillage du menu d'installation
- Connecteur amplifié pour enceinte externe et alimentation supplémentaire

#### Compatible System et évolutif

- Boîtier SmartCard Xpress compatible avec les systèmes interactifs
- Mise à niveau du logiciel à distance

#### Durable et fiable

- SmartPower pour des économies d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

#### Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Digital Crystal Clear : des images aussi vivantes qu'au cinéma !
- Support pivotant avec système antiviol

# PHILIPS

## Points forts

### Mise à niveau du logiciel à distance

Le logiciel TV qui contrôle des fonctions hôtelières spécifiques peut être mis à niveau à distance via un fournisseur de système interactif approuvé.

### Boîtier SmartCard Xpress

Le boîtier SmartCard Xpress (disponible en option) se fixe à l'arrière du téléviseur et permet de connecter ce dernier à des décodeurs et cartes d'application tierces pour le doter de nouvelles fonctionnalités. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs externes (set top boxes) de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear est une technologie de traitement qui, par un réglage et une optimisation numériques des images, permet d'obtenir des niveaux de contraste, de netteté et de couleur optimum.

### Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

### Support pivotant

Ce téléviseur LCD est équipé d'un support pivotant permettant aux utilisateurs de

regarder le téléviseur de n'importe quel endroit de la chambre. Le support peut être fixé à une table ou un meuble, afin de limiter les risques de vol.

### Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

### Connecteur amplifié pour enceinte ext. et alim

Ce téléviseur est équipé d'un connecteur audio amplifié qui permet d'installer facilement des enceintes externes, dans une salle de bains par exemple, ce qui élimine la nécessité de disposer d'équipements externes. L'alimentation supplémentaire intégrée évite le recours à une alimentation distincte pour les systèmes interactifs. Dans le cas d'une utilisation sans système, l'alimentation supplémentaire peut être coupée pour économiser de l'énergie.

### Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

### SmartPower



Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage interne TV pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

### Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 66 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 800:1
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 3D, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Amélioration du contraste dynamique
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 4 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 160 degrés
- Angle de vision vertical: 150 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 125
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Installation facile: Mode hôtel évolué, Réglage avec précision, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil), Verrouillage du clavier, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Arrêt programmé, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Réglages du format d'écran: 4/3, 7 modes 16:9
- Télécommande: protection contre le vol des piles, détection de batterie faible
- Type de télécommande: RC2886
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Autres fonctionnalités: Convertible en téléviseur grand public, Verrou Kensington
- Mise à niveau micrologicielle possible: Logiciel mise à niv. dist. - Téléviseur hôtelier, Logiciel de mise à niveau locale pour téléviseur
- Langues Télétexte: Cyrillique, Europe de l'Est, Europe occidentale

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Stéréo Nicam, Stéréo
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround

## Encintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45, Connecteur pour haut-parleur externe, HM-Link, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W, Compatible SmartCard Xpress, Boucle infrarouges rapide via, Interface Serial Xpress, Interface SmartPlug Xpress, Alimentation sur péritel
- Nombre de péritel: 2

- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie casque, Entrée PC VGA
- Ext. 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-Vidéo
- Ext. 4: Entrée audio G/D, YUV
- Ext. 5: HDMI
- Ext. 6: HDMI

## Alimentation

- Puissance électrique: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 120 W
- Mode SmartPower avec réglage au maximum: 58 W
- Mode SmartPower avec réglage au minimum: 103 W
- Consommation en veille active: 18 W
- Consommation en veille passive: 2 W
- Mode SmartPower avec réglage moyen: 73 W

## Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé

## Accessoires

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Télécommande, Livret de garantie, Support pivotant avec système antivol
- Accessoires en option: Télécommande RC2573GR, Wireless SmartLoader (sans fil) 22AV1135

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 682 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 473 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 111 millimètre
- Poids du produit: 11,07 kg
- Largeur appareil (support inclus): 682 millimètre

# Caractéristiques

- Hauteur appareil (support inclus): 536 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 200 millimètre
- Poids du produit (support compris): 13.81 kg
- Largeur de la boîte: 836 millimètre
- Hauteur de la boîte: 212 millimètre
- Profondeur de la boîte: 592 millimètre
- Poids (emballage compris): 16,6 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 100 mm



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)