

# PHILIPS

## Headphone True Wireless

Earbud tanpa eartip

Suara natural. Bass dinamis

Casing pengisi daya kecil

Suara panggilan jernih



TAT2139WT

## Earbud ringkas, suara berkelas

Dengan casing pengisi daya superkecil dan desain tanpa eartip, nikmati musik dengan nyaman menggunakan earbud ringan ini di mana pun Anda berada. Bass yang dinamis menghadirkan karakter bass yang lebih dalam pada volume rendah. Kontrol sentuhnya pun dapat disesuaikan dengan mudah.

### **Dari daftar musik favorit hingga menelepon**

- Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus
- Hubungkan ke dua perangkat Bluetooth sekaligus
- Suara yang warm dan natural. Ciri khas suara Philips

### **Waktu putar hingga 28 jam. Casing pengisi daya ringkas.**

- Waktu putar hingga 28 jam. Casing pengisi daya mungil
- Aplikasi Philips Headphones. Atur kontrol sentuh earbud
- Atur untuk memutar musik, menjeda musik, melewati lagu, dan mengatur volume pada salah satu earbud
- IPX4 tahan cipratan air dan keringat

### **Earbud true wireless. Suara mengagumkan, nyaman digunakan**

- Earbud mungil yang nyaman. Tanpa eartip, nyaman digunakan
- Earbud yang pas di telinga
- Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis
- Driver 13 mm dan fungsi bass-boost
- Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

# Kelebihan Utama

## Earbud yang pas di telinga



Jika Anda tidak merasa cocok dengan eartip yang menekan liang telinga, earbud true wireless ini cocok untuk Anda! Dengan “batang” yang ramping, masing-masing earbud terpasang pas di telinga. Tanpa eartip yang menekan liang telinga, nikmati penggunaan earbud yang nyaman dalam waktu lama.

## Suara mengagumkan. Bass Dinamis



Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 13 mm miliknya. Ketuk earbud kiri atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik

favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

## Suara panggilan jernih



Saat melakukan panggilan, suara Anda akan terdengar jelas dan jernih! Dua mik yang dilengkapi teknik beamforming dapat menangkap suara Anda secara akurat. Sementara itu, kebisingan di lingkungan sekitar dilesapkan berkat algoritma peredam bising. Anda juga dapat menerima panggilan melalui kontrol sentuh pada masing-masing earbud.

## Hingga 28 jam (7 + 21)

Nikmati penggunaan earbud hingga 7 jam dengan daya yang terisi penuh serta ekstra 21 jam dengan casing. Jika butuh segera digunakan, letakkan earbud di dalam casing selama 15 menit dan Anda dapat menggunakannya selama satu jam. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya earbud hingga penuh. Casingnya dapat diisi daya menggunakan USB-C.

## Aplikasi Philips Headphone

Gunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung atau menemukan lokasi earbud. Anda juga dapat mengatur kontrol sentuh untuk memutar musik, menjeda musik, melewati lagu, dan mengatur volume pada earbud kiri atau kanan. Fitur ini akan sangat memudahkan Anda saat ingin menggunakan mode mono pada satu earbud saat earbud satunya diisi daya.

## IPX4 tahan cipratan air/keringat

Dengan standar IPX4, earbud true wireless ini tahan cipratan air sepenuhnya. Berkeringat? Tak masalah! Earbud ini pun tetap dapat digunakan saat terkena hujan.

## Koneksi Bluetooth tanpa putus

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

## Ciri khas suara Philips

Bebas dengarkan apa pun, dari musik hingga podcast. Earbud true wireless ini dilengkapi driver 13 mm yang besar dan disesuaikan dengan ciri khas suara Philips. Apa pun yang Anda dengarkan, nikmati suara yang warm dan natural dengan karakter bass yang kuat.

# Spesifikasi

## Suara

Diameter speaker: 13 mm  
Tipe driver: Dinamis  
Impedansi: 16 Ohm  
Kepekaan: 94 dB (1k Hz, -10dBFs)  
Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz  
Input daya maksimum: 10 mW

## Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,3  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m  
Sambungan multititik  
Codec yang didukung: SBC

## Kardus Luar

Jumlah kemasan konsumen: 24  
GTIN: 1 48 95229 14009 4  
Panjang: 24,80 cm  
Lebar: 22,30 cm  
Berat kotor: 2,763 kg  
Berat bersih: 1,42 kg  
Berat tara: 1,343 kg  
Panjang: 21,20 cm

## Mudah

Anti air: IPX4  
Dukungan aplikasi Philips Headphones  
Mode mono untuk TWS

Tersedia pembaruan firmware  
Tipe kontrol: Sentuh  
Google Fast Pair

## Kardus Dalam

Jumlah kemasan konsumen: 3  
GTIN: 2 48 95229 14009 1  
Panjang: 11,50 cm  
Lebar: 10,20 cm  
Panjang: 9,00 cm  
Berat kotor: 0,305 kg  
Berat bersih: 0,18 kg  
Berat tara: 0,125 kg

## Daya

Dapat diisi ulang  
Jumlah baterai: 3 buah  
Waktu pemutaran musik: 7 + 21 jam  
Waktu pengisian: 2 jam  
Waktu pengisian cepat: 15 mins for 1 hr  
Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer (Built-in)  
Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer (Built-in)  
Kapasitas baterai (Earbud): 50 mAh  
Kapasitas baterai (Casing): 520 mAh  
Berat baterai (Total): 12,5 g

## Dimensi kemasan

Jenis kemasan: Kardus  
Jenis penempatan di rak: Gantung  
Jumlah produk yang disertakan: 1  
EAN: 48 95229 14009 7

Panjang: 9,5 cm  
Lebar: 9 cm  
Tinggi: 3,3 cm  
Berat kotor: 0,085 kg  
Berat bersih: 0,059 kg  
Berat tara: 0,026 kg

## Aksesori

Panduan Cepat  
Casing pengisi daya  
Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm

## Desain

Warna: Putih  
Gaya pemakaian: Earbud

## Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 2 mics

## Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google  
Aktivasi asisten suara: Sentuhan Multifungsi  
Dukungan asisten suara

## Dimensi

Dimensi earbud (PxLxT): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm  
Dimensi casing pengisi daya (PxLxT): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm  
Berat total: 0,041 kg

