

Philips  
Flat TV professionali

26"  
LCD

26HF5444



## Flat TV predisposto per il sistema con l'ultimo display LCD ad alta definizione

Pronto per il futuro. Questo moderno televisore ad alta definizione offre una qualità dell'immagine superiore e tutta una serie di funzioni per l'industria alberghiera. Combinato con l'unità SmartCard Xpress opzionale, è predisposto per il sistema.

### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Connettore altoparlanti esterni
- Blocco dei comandi anteriori / laterali
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Rilevamento batteria scarica del telecomando

### **Predisposto per il sistema e a prova di futuro**

- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
- Alimentazione integrata aggiuntiva
- Interfaccia Serial Xpress™ Control

### **Massima comodità per gli ospiti**

- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display

### **Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti**

- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV

# PHILIPS

## In evidenza

### Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne

### Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

### Rilevamento batteria scarica

Questa funzione informa della necessità di sostituire le batterie del telecomando, evitando chiamate indesiderate e la sostituzione superflua delle batterie.

### Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere

nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

### Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

### Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

### HD Ready



È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la

possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

### ESP™

Funzione selezionabile nel menu d'impostazione. È possibile spegnere automaticamente il televisore dopo il periodo d'uso specificato risparmiando così energia e assicurando una durata prolungata del prodotto. La gamma selezionabile è compresa tra 0 e 99 ore.

### Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, funzione Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza
- Fattore di contrasto (tipico): 1200:1 (dinamico)
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Wireless Smart Loading
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Funzioni per hotel, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 7 modalità Widescreen, Auto Format
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Montaggio VESA: 200 x 100 mm

- Picture in Picture: Picture in Graphics
- Televideo migliorato: Fast Text

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa
- Numero di SCART: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75

## Assorbimento

- Tensione di rete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 100W Normal operation W

## Accessori

- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Manuale utente
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 698 mm
- Altezza set: 495 mm
- Profondità set: 102 mm
- Peso del prodotto: 13 Kg
- Larghezza confezione: 880 mm
- Altezza confezione: 560 mm
- Profondità confezione: 214 mm
- Peso incluso imballaggio: 17 Kg
- Larghezza (con base): 698 mm
- Altezza (con la base): 541 mm
- Profondità (con la base): 247 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)