

Philips Matchline  
Flat TV professionali

30"  
LCD

30HF9442



## Flat TV predisposto per il sistema

Studiato per applicazioni di intrattenimento in interni

Questo televisore dal design elegante assicura un'estrema nitidezza delle immagini ed eccellenti valori di contrasto e luminosità. Dotato dell'unità SmartCard XPress opzionale per consentire una facile integrazione dei servizi interattivi a terzi.

### Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

### Immagini vive, naturali e nitidissime

- Display LCD WXGA ad alta definizione, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

### Sistema interattivo preimpostato, a prova di futuro

- Alimentazione extra opzionale (12 V)
- Interfaccia Serial Xpress™ Control
- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi

# PHILIPS

## In evidenza

### Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

### Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

### Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

### Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

### Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione

tramite un codice speciale o un telecomando principale

### Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

### Alimentazione extra opzionale (12 V)

L'alimentazione extra (opzionale) assicura il funzionamento dell'alloggiamento di espansione, dell'orologio, della sveglia quando il televisore è spento.

### Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

### Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

### Display LCD WXGA, 1280 x 768p

Questo display WXGA offre una tecnologia LCD stato dell'arte e una risoluzione widescreen HD superiore di 1280 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

### Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 30 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 76 cm
- Risoluzione del display: 1280 x 768p
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 350:1
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, Scansione progressiva, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 2D, Active Control, Regolazione della nitidezza, Riduzione digitale del rumore, Color Transient Improvement, Soppressione delle linee tratteggiate, LTI (Luminance Transient Improver)
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 170 gradi
- Angolo visuale (verticale): 170 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75,85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 127
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma
- Facilità d'uso: OSD (On Screen Display), Regolazione automatica volume (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Auto Format, 7 modalità Widescreen
- Telecomando: TV

- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite

## Audio

- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Smart Sound
- Potenza musicale: 24 W

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45
- Collegamenti frontali / laterali: Uscita cuffia, Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Ingresso audio
- EXT 1 SCART: Ingresso/uscita CVBS, RGB, Audio L/R
- EXT 2 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Y/C, Audio L/R
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Antenna IEC75, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 186 W
- Consumo energetico in standby: < 4 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Staffa per montaggio a parete, Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Manuale utente, Telecomando

## Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 18 Kg
- Peso incluso imballaggio: 23 Kg
- Colore Bezel: Pearl White Silver
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 895 x 490 x 110
- Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 952 x 668 x 238
- Altezza (con la base): 560 mm
- Profondità (con la base): 200 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)