

Philips Matchline
Flat TV professionali

42"
plasma

42HF9442



Flat TV predisposto per il sistema

Studiato per applicazioni di intrattenimento in interni

Questo televisore dal design elegante sfrutta l'avanzata tecnologia al plasma in grado di offrire eccellenti valori di contrasto e luminosità. Dotato dell'unità SmartCard XPress opzionale per consentire una facile integrazione dei servizi interattivi di altri fornitori.

Foto naturali che lasciano senza fiato

- Display WVGA al plasma a definizione avanzata, 852 x 480p
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

Sistema interattivo preimpostato, a prova di futuro

- Alimentazione extra opzionale (12 V)
- Interfaccia Serial Xpress™ Control
- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi

PHILIPS

In evidenza

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione

tramite un codice speciale o un telecomando principale

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Alimentazione extra opzionale (12 V)

L'alimentazione extra (opzionale) assicura il funzionamento dell'alloggiamento di espansione, dell'orologio, della sveglia quando il televisore è spento.

Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è un pacchetto di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini. Vi sembrerà di essere al cinema.

Pannello WVGA al plasma, 852 x 480p

Questo display WVGA offre una tecnologia per schermi al plasma e una risoluzione widescreen superiore di 852 x 480 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 42 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 107 cm
- Risoluzione del display: 852 x 480p
- Luminosità: 1000 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, Scansione progressiva, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 2D, Active Control, Regolazione della nitidezza, Riduzione digitale del rumore, Color Transient Improvement, Soppressione delle linee tratteggiate, LTI (Luminance Transient Improver)
- Fattore di contrasto (tipico): 3000:1
- Tipo di display: Schermo al plasma WVGA
- Angolo visuale (orizzontale): 160 gradi
- Angolo visuale (verticale): 160 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso, Circuito anti-usura

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 127
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia digitale PLL, Sintonia fine, Nome del programma
- Facilità d'uso: OSD (On Screen Display), Regolazione automatica volume (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Auto Format, 7 modalità Widescreen
- Telecomando: TV

- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Smart Sound
- Potenza musicale: 24 W

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio
- EXT 1 SCART: Ingresso/uscita CVBS, RGB, Audio L/R
- EXT 2 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Y/C, Audio L/R
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Antenna IEC75, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 451 W
- Consumo energetico in standby: < 3 W

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Cavo alimentazione, Manuale utente, Staffa per montaggio a parete

Dimensioni (lpxa)

- Peso del prodotto: 42 Kg
- Peso incluso imballaggio: 47 Kg
- Colore Bezel: Pearl White Silver
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 1215 x 660 x 90
- Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 1300 x 872 x 325



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com