



Philips WelcomeEye Link  
Una casa più sicura e  
connessa

Sempre connesso tramite Wi-Fi

Connessione wireless  
Connesso allo smartphone  
Sblocca la porta/il cancello



DES8900VDP

# Philips WelcomeEye Link

Fai tutto dal tuo smartphone

Questo videocampanello connesso e wireless consente di controllare gli accessi dallo smartphone e garantisce facilità di installazione e uso. Proteggi la tua smart home

## Campanello connesso

- Il tuo smartphone sostituisce il monitor
- Registra automaticamente i visitatori

## Numerose funzionalità

- Apri il cancello con lo smartphone
- Elevata qualità dell'immagine
- Comunica con il tuo visitatore

## Facile da installare e da utilizzare

- Campanello connesso in modalità wireless
- Batteria ricaricabile
- Funzionalità di avviso migliorata quando sei a casa

# PHILIPS

Una casa più sicura e connessa

Sempre connesso tramite Wi-Fi Connessione wireless, Connesso allo smartphone, Sblocca la porta/il cancello

# Specifiche

## Fine

- Plastica nera e grigia: Plastica nera e grigia

## Distanza massima

- Wireless: 20 m

## Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +50 °C

## Garanzia

- Anni: 2

## Cablaggio

- Circuito: Wireless

## Angolazione della fotocamera

- 160° (O) / 90° (V): 160° (O) / 90° (V)

## Frequenza campanello

- 433 MHz: 433 MHz

## Qualità delle immagini

- 1920 x 1080: 1920 x 1080

## Caratteristiche del prodotto

- Dimensioni: 148 (a) x 48 (l) x 39 (p) mm
- Peso: 0,245 kg

## Visione notturna

- LED a IR: LED a IR

## Robustezza per esterni

- IP44: IP44

## Pulsante di retroilluminazione

- Sì

## Livello suoneria

- 80 dB: 80 dB

## Scheda SD inclusa

- Sì (32 GB): Sì (32 GB)

## Frequenza Wi-Fi

- 2,4 GHz: 2,4 GHz

DES8900VDP/10

# In evidenza

## Campanello connesso in modalità wireless

Philips WelcomeEye Link è wireless al 100%: non devi fare nulla. Basta fissare la piastra in modo semplice e rapido con le viti fornite e collegarla allo smartphone con l'app Welcome Home (verifica che la portata Wi-Fi corrisponda alle specifiche del prodotto).

## Lo smartphone sposta il monitor

Dall'app Welcome Home, hai pieno controllo sugli accessi alla tua casa. Ricevi una notifica e un video in tempo reale quando un visitatore suona il campanello. Se sei fuori casa, il tuo smartphone ti consente di vedere chi ha suonato al campanello e lasciar entrare il visitatore (ad esempio per una consegna). Puoi anche collegare più smartphone alla stessa stazione porta.

## Registra automaticamente i visitatori

Anche quando sei fuori casa, la registrazione avviene automaticamente se qualcuno suona il campanello o se viene rilevato un movimento. Puoi visualizzare i video direttamente sullo smartphone. È inclusa una scheda SD da 32 GB.

## Batteria ricaricabile

La stazione porta funziona a batteria, poiché è wireless al 100%. La durata della batteria è di 4-6 mesi con un utilizzo consueto della stazione porta. Il cavo USB per la ricarica della batteria è incluso nella confezione di Philips Link. Il nostro consiglio: ricarica la batteria di notte per non perderti nessuna visita durante il giorno.

## Apri il cancello con lo smartphone

Con l'app Philips WelcomeHome, puoi aprire un cancello o un portoncino ovunque ti trovi.

## Elevata qualità dell'immagine

La telecamera è dotata di risoluzione Full HD e di un grandangolo di 160° per offrirti un'eccellente panoramica della tua porta d'ingresso. Grazie ai LED a infrarossi, puoi vedere tranquillamente sia di giorno che di notte. È inclusa una modalità vigilanza per tenere sotto controllo l'ingresso anche in assenza di visitatori. È inoltre presente un rilevatore di presenza con sensibilità configurabile.

## Comunica con il tuo visitatore

Grazie al tuo smartphone e all'app Philips Welcome Home, la comunicazione è semplice: - L'altoparlante è integrato e il visitatore può sentirti perfettamente; - Il microfono con riduzione del rumore non permette ai rumori della strada di coprire le parole dei visitatori.

## Funzionalità di avviso migliorata quando sei a casa

Non è necessario avere lo smartphone a portata di mano per ricevere notifiche all'arrivo di un visitatore. Quando sei a casa, aggiungi un campanello WelcomeBell e associalo a WelcomeEye Link.



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 3.3.1

EAN: 33 45115 31034 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)