

**Philips Xperion 6100  
Lampada Sotto Cofano**

Doppia alimentazione: cavo e  
batteria

Luminosità regolabile fino a 2400  
lumen  
Estendibile fino a 2,1 m  
Pieghevole per essere riposta  
facilmente



**LUMX61BONNX1**

## Progettata pensando alle tue esigenze

### Potente lampada LED Sotto Cofano con e senza filo

Alimentata tramite rete elettrica o batteria, la lampada LED Philips Xperion 6100 Sotto Cofano offre un fascio di luce a intensità regolabile fino a 2400 lumen e un supporto telescopico estendibile fino a 2,1 metri su entrambi i lati, ideale per lavorare su auto, furgoni e camion.

#### **Lampada LED potente e brillante**

- Fascio di luce potente e regolabile

#### **Prestazioni durature**

- Robusto cavo lungo 5 metri
- Batteria di lunga durata

#### **Maggiore versatilità**

- Supporto telescopico estendibile
- Pieghevole per essere riposta facilmente

#### **Durata superiore**

- Resistente all'acqua e alla polvere

#### **Garanzia estesa**

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

**PHILIPS**

## Lampada Sotto Cofano

Doppia alimentazione: cavo e batteria Luminosità regolabile fino a 2400 lumen, Estendibile fino a 2,1 m, Pieghevole per essere riposta facilmente

# Specifiche

### Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Estendibile fino a 2,1 m
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

### Descrizione del prodotto

- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Magnete: No
- Materiali e rifinitura: Alluminio
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: LED
- Gancio: Girevole, estendibile su 2 lati
- Opzione mani libere: Grandi ganci girevoli

### Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 6500 K
- Intensità luminosa (Boost): Fino a 2400 lumen
- Intensità luminosa (Eco): 300 lumen
- Apertura fascio luminoso: 110°

### Caratteristiche elettriche

- Tempo di ricarica della batteria: Up to 2,5 ore
- Capacità delle batterie: 7,4V 2600 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 3 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità

Eco): Fino a 12 ore

- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Adattatore da 110-240 V (spina UE)
- Tipo di cavo di ricarica: Cavo da 5 m
- Alimentazione: Dual Mode
- Potenza effettiva (W): 20/12 W
- Voltaggio: 7,4 V

### Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 02736831
- Codice per l'ordine: X61BONNX1

### Dati confezione

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

### Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con cavo: 1950 g
- Lunghezza: 69 cm
- Larghezza: 17 cm
- Altezza: 8,2 cm
- Lunghezza cavo: Cavo da 5 m con adattatore da 110-240 V

### Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 72 cm cm
- Larghezza: 26 cm cm
- Altezza: 38 cm cm

LUMX61BONNX1/10

# In evidenza

### Luce LED potente e brillante

La lampada LED Philips Xperion 6100 Sotto Cofano offre fino a 2400 lumen di luce, consentendo di osservare anche i più piccoli dettagli. Con la manopola girevole, regola l'intensità luminosa come desideri per adattarla all'ambiente o per prolungare la durata delle batterie.

### Robusto cavo lungo 5 metri

Ideale per periodi di utilizzo prolungati, la lampada LED Philips Xperion 6100 Sotto Cofano è dotata di un lungo e robusto cavo di 5 metri (110-240 V) ed è in grado di offrire un'illuminazione continua fino a 2400 lumen durante il lavoro. Analogamente alla lampada stessa, il cavo è progettato per resistere agli ambienti di lavoro più difficili e a diverse sostanze chimiche, compresi gli idrocarburi.

### Batteria di lunga durata

Hai bisogno di spostarti all'interno della tua officina mentre lavori? Non c'è problema. Ti basta semplicemente rimuovere il cavo della lampada LED Philips Xperion 6100 Sotto Cofano. La batteria a lunga durata e a ricarica rapida da 7,4 V e 2600 mAh garantisce 3 ore di utilizzo continuo a 1400 lumen, fino a 12 ore di autonomia in modalità Eco, e si ricarica completamente in 2,5 ore. La lampada è dotata di un indicatore di stato della batteria che permette di visualizzare l'autonomia residua della lampada prima che la batteria si scarichi completamente, così saprai sempre quando ricaricarla e non resterai più senza luce mentre lavori.

### Supporto telescopico estendibile

La lampada LED Philips Xperion 6100 Sotto Cofano è dotata di due ganci telescopici integrati estendibili su ambo i lati e girevoli a 360°. I ganci presentano aperture più ampie e sono ricoperti di morbida gomma per un fissaggio facile, senza temere di graffiare la vernice. Grazie al supporto estendibile da 1,10 a 2,10 metri, la lampada LED Philips Xperion 6100 Sotto Cofano può essere utilizzata nei luoghi più svariati. Sotto il cofano, il tetto o il portellone posteriore di qualsiasi auto, furgone o camion, questa lampada assicura quella flessibilità di cui hai bisogno.

### Pieghevole per essere riposta facilmente

Finito il lavoro, la lampada LED Philips Xperion 6100 Sotto Cofano si ripiega a metà per essere riposta facilmente.

### Migliore resistenza

Conforme allo standard internazionale di resistenza agli impatti IK07, la solida struttura in alluminio della lampada LED Philips Sotto Cofano è progettata per resistere ad ambienti di lavoro più difficili. La lampada è conforme alla classificazione di resistenza agli schizzi e alla polvere IP54. Poiché è stata realizzata secondo rigorosi standard di produzione e utilizzando più guarnizioni, è resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere.

### Garanzia fino a 3 anni

Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo.\*



Data di rilascio  
2024-04-12

Versione: 3.3.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*da richiedere sulla pagina di estensione della garanzia del sito Web Philips