

PHILIPS

무선 마이크

선명

USB-C 충전 포트

충전식

DLM3542CB



2-in-1, 송신기 2개 및 수신기 1개

USB-C 포트가 있는 수신기

듀얼 마이크 노이즈 감소 및 혁신적인 DSP+를 사용하는 강력한 간섭 방지 2.4G 주파수 대역. Android 시스템과 완벽하게 호환. 양방향 통신이 가능한 이 장치는 작동 거리가 최대 50m이고 배터리 수명은 20시간입니다.

명확한 통신

- 2.4G 주파수 대역 적응형 주파수 호핑 통신
- 최대 20시간의 단일 배터리 수명

다용도 마이크

- 완벽하게 조절 가능한 마이크 시스템
- 완벽한 통신 전송

주요 제품

2.4G 주파수 대역

고성능 콘덴서 마이크가 내장된 송신기는 선명하고 자연스러운 사운드를 제공합니다. 혁신적인 DSP+ 소음 감소 알고리즘을 사용하여 주변 소음을 완벽하게 제거합니다. 2.4G 주파수 대역 적응형 주파수 호핑 통신으로 강력한 간섭 방지 기능을 제공합니다.

최대 20시간의 단일 배터리 수명

저전력 회로 설계를 채택하고 있습니다. 각각 150mAh 및 200mAh의 내장 배터리 용량을 갖춘 송신기와 수신기는 20시간의 배터리 수명을 제공합니다(USB-C 소켓 입력 5V/100mA 및 2시간 충전). 전원 관리: 3분 이상 연결되지 않으면 자동으로 종료됩니다.

완벽하게 조절 가능한 마이크 시스템

송신기 장치와 함께 제공되는 음소거 기능 스위치, 소음 감소/소음 감소 없음 스위치는 라이브 방송 전송 중 작동 제어를 위한 것입니다. 송신기와 수신기 장치 모두 전송 볼륨을 조절할 수 있습니다. 송신기는 진동 모드도 지원합니다.

통신 전송

전송 시 강력한 간섭 방지 기능으로 완벽한 통신을 위해 2.4G 주파수 대역 자동 주파수 변조를 사용합니다. GFSK 변조 방식입니다. 무선 주파수 범위는 2400~2480MHz입니다. 오디오 주파수는 30Hz~20kHz이며 오디오 지연은 <20m입니다. 신호 대 소음비는 >80dB입니다.

사양

외부 상자

길이: 41 cm
소비자 패키지 수: 20
폭: 34 cm
총 중량: 4.9 kg
높이: 18 cm
GTIN: 1 48 95229 13954 8
순 중량: 1.880 kg
용기 중량: 3.020 kg

편의성

작동 시간: 20시간

소비전력

배터리 용량: 3.7V/1000mAh
배터리 유형: 리튬 이온
충전식

포장 크기

높이: 16 cm
폭: 6.5 cm
깊이: 9.8 cm
포함된 제품 수: 1
EAN: 48 95229 13954 1
총 중량: 0.2 kg
순 중량: 0.094 kg
용기 중량: 0.106 kg

제품 규격

높이: 6.5 cm
폭: 8.3 cm
깊이: 3.2 cm
중량: 0.165 kg

