

Philips
Flat TV professionali

42"
plasma

42HF7443



Flat TV predisposto per il sistema

Flat TV

Questo televisore al plasma offre immagini nitidissime con colori vividi e ampio angolo di visuale. Combinato con l'unità SmartCard XPress opzionale, è impostato per servizi interattivi e applicazioni di intrattenimento in interni.

Complemento di arredo ideale grazie al design elegante e sottile

- Design compatto e sottile, adatto a qualsiasi ambiente

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Rilevamento batteria scarica del telecomando
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

Immagini vive, naturali e nitidissime

- Dettagli, profondità e nitidezza con Pixel Plus
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

Sistema interattivo preimpostato, a prova di futuro

- Alimentazione extra opzionale (12 V)

PHILIPS

In evidenza

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione tramite un codice speciale o un telecomando principale

Rilevamento batteria scarica

Questa funzione informa della necessità di sostituire le batterie del telecomando, evitando chiamate indesiderate e la sostituzione superflua delle batterie.

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Alimentazione extra opzionale (12 V)

L'alimentazione extra (opzionale) assicura il funzionamento dell'alloggiamento di espansione, dell'orologio, della sveglia quando il televisore è spento.

Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

Pixel Plus

Pixel Plus è una tecnologia digitale di elaborazione in grado di incrementare il numero di linee e pixel nelle immagini. Le immagini ottenute sono sempre estremamente nitide, dettagliate e profonde indipendentemente dalla sorgente.

Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

Design sottile e compatto

Un design che sottolinea l'aspetto sottile e compatto, per un minore ingombro e una facile collocazione.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 42 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 107 cm
- Risoluzione del display: 852 x 480p
- Luminosità: 1500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Scansione progressiva, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, funzione Contrast Plus, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, LTI (Luminance Transient Improver), Regolazione della nitidezza, Colore migliorato, Color Transient Improvement
- Fattore di contrasto (tipico): 13000:1 (dinamico)
- Tipo di display: Schermo al plasma WVGA
- Angolo visuale (orizzontale): 160 gradi
- Visualizzazione migliorata: Circuito anti-usura, Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia digitale PLL, Sintonia fine, Nome del programma, Wireless Smart Loading, Modalità avanzata Hotel
- Facilità d'uso: Smart Picture, Smart Sound, OSD (On Screen Display), Controlli laterali
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Funzioni per hotel
- Regolazioni formato schermo: Auto Format, 7 modalità Widescreen
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 10 pagine Smart Text

- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Francese, Tedesco
- Montaggio VESA: 800 x 400 mm
- Televideo migliorato: Fast Text

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Sistema audio: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, HM-Link, SmartCard Xpress inclusa
- Numero di SCART: 2
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Ingresso audio PC

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240V +/-10%
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 450 W

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, cavo antenna RF, Staffa per montaggio a parete
- Accessori opzionali: Wireless SmartLoader 22AV1120, Configurazione telecomando RC2573GR

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1240 mm
- Altezza set: 680 mm
- Profondità set: 104 mm
- Larghezza confezione: 1321 mm
- Altezza confezione: 939 mm
- Profondità confezione: 330 mm
- Peso incluso imballaggio: 47 Kg
- Peso set: 42 Kg



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com