

Philips
Flat TV professionali

32"
LCD
HD Ready

32HF7473



Flat TV predisposto per il sistema con Pixel Plus

Questo televisore con LCD con sveglia integrata offre immagini nitidissime con colori vividi e ampio angolo di visuale. Combinato con l'unità SmartCard XPress opzionale, è impostato per servizi interattivi e applicazioni di intrattenimento in interni.

Immagini vive, naturali e nitidissime

- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV
- Dettagli, profondità e nitidezza con Pixel Plus

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Accesso sicuro ai menu
- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Rilevamento batteria scarica del telecomando
- Connettore altoparlanti esterni
- Wireless SmartLoader per la copia veloce

Sistema interattivo preimpostato, a prova di futuro

- Alimentazione integrata aggiuntiva

PHILIPS

In evidenza

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Accesso sicuro ai menu

Fornisce l'accesso condizionale alle impostazioni di installazione e configurazione tramite un codice speciale o un telecomando principale

Rilevamento batteria scarica

Questa funzione informa della necessità di sostituire le batterie del telecomando, evitando chiamate indesiderate e la sostituzione superflua delle batterie.

Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

Software aggiornabile

Grazie all'architettura del software aggiornabile, il televisore è a prova di futuro e compatibile con le tecnologie avanzate e i recenti sviluppi, garantendo così l'investimento effettuato.

Pixel Plus

Pixel Plus è una tecnologia digitale di elaborazione in grado di incrementare il numero di linee e pixel nelle immagini. Le immagini ottenute sono sempre estremamente nitide, dettagliate e profonde indipendentemente dalla sorgente.

HD Ready



È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 80 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 600:1
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Scansione progressiva, Combfilter 3D, Riduzione digitale del rumore, Active Control, Soppressione delle linee tratteggiate, funzione Contrast Plus, Color Transient Improvement, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, LTI (Luminance Transient Improver), Regolazione della nitidezza, Colore migliorato
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 18 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75,85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia fine, Nome del programma, Wireless Smart Loading, Modalità avanzata Hotel, Sintonia digitale PLL
- Facilità d'uso: Smart Picture, Smart Sound, Controlli laterali
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display LCD orologio integrato
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con PDC/TXT
- Comfort: Funzioni per hotel
- Regolazioni formato schermo: Auto Format, 7 modalità Widescreen
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 10 pagine Smart Text

- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Francese, Tedesco
- Montaggio VESA: 200 x 100 mm
- Televideo migliorato: Fast Text

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Sistema audio: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ45, Connettore RJ12, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa, Connettore altoparlanti esterni
- Numero di SCART: 2
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Ingresso audio PC

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 100-250V +/-10%
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 120 W

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, Piedistallo da tavolo, cavo antenna RF
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 924 mm
- Altezza set: 511 mm
- Profondità set: 118 mm
- Larghezza confezione: 1000 mm
- Altezza confezione: 690 mm
- Profondità confezione: 240 mm
- Peso incluso imballaggio: 22 Kg
- Larghezza (con base): 924 mm
- Altezza (con la base): 550 mm
- Profondità (con la base): 222 mm
- Peso set: 18,2 Kg



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 4.0.5

EAN: 87 10895 89897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com