

Philips Car thermal box
車載用サーマルボックス

急速冷蔵・冷凍*1

電源を切っても 48 時間冷蔵*2
静かで簡単に使える
耐久性に優れたデザイン

LUMTB510X1



外出中も安全に保管

強力な温度管理で安全に保管。

Philips TB5101 は、車載用の大容量サーマルボックスです。パワフルな冷却機能により、ボックス内のアイテムを冷蔵・冷凍可能。ドライブ中でも通勤中も、食品やドリンクを新鮮に保てます。

過酷な条件にも対応

- 揺れと最大 40 度の傾斜に耐える設計*8
- カーバッテリーの消耗を防止
- 滑り止めパッドでしっかり固定
- 12V 車と 24Vトラックで安全に機能

優れた静音性と操作性

- タッチコントロールと LCD ディスプレイで簡単操作
- パワフル冷却と省エネを切り替えられるデュアルモード
- 最大 16.5 リットルの大容量*5
- 45 デシベル未満の静かな動作音*7

強力な温度管理

- 急速冷蔵と急速冷凍で新鮮さをキープ*1
- 電源をオフにしても冷蔵状態を 48 時間維持*2
- 幅広い温度範囲から適切な温度を選択

PHILIPS

特長

幅広い温度範囲

Philips LUMTB5101 / LUMTB5101G では、効率的な冷却システムにより -22℃まで冷却できます *4。この幅広い温度範囲でさまざまな保管ニーズを満たします。簡単に温度調節して冷蔵か冷凍を選べます。搾乳した母乳は 4℃で 4 日以内または -18℃で 6 ヶ月以内の保管が推奨されています *3。インスリンは 8℃で保管する必要があります *9。

急速冷蔵・急速冷凍 *1

目的地まで何かを冷やしたり凍ったままにしたする必要があっても大丈夫。最新のコンプレッサーを搭載した Philips LUMTB5101 / LUMTB5101G では、わずか 15 分で 0℃ (32°F)、20 分で -10℃ (14°F) に冷却できます *1。どんなに外が暑くても、食品が傷んだり、冷凍品が溶けたり、冷たい飲み物がぬるくなったりする心配はありません。

認定断熱材 *2

高密度フォームで断熱された Philips LUMTB5101 / LUMTB5101G は、熱伝導を抑え、低温状態を長時間維持します。電源をオフにしても、最長 48 時間は冷蔵状態が保たれます *2。車のエンジンを停止した後も中の物を冷蔵しておきたい場合に便利です。

大容量

Philips LUMTB5101 / LUMTB5101G には大量の食品や飲料を保管できます。容量は 16.5 リットルあり、330ml 缶なら 27 本、550ml ペットボトルなら 15 本入ります *5。ドライブ旅行や長距離のトラック運転だけでなく、キャンプなどのアウトドアレジャーにも最適です。

デュアルモードで省エネ

急速に冷却したいなら、[HH] モードを選択すれば冷却システムがフルパワーで稼働します。冷蔵は必要でも急速冷却は不要なら、[ECO] モードを選択すれば消費電力を 1kWh / 週末満に抑えられます *6。

タッチで操作

コントロールパネルをタッチするだけで、温度の設定、バッテリー保護モードの選択、フルパ

ワー／省エネの選択を行えます。LCD ディスプレイなので、暗い中でも簡単に温度を確認できます。

静かな動作音

Philips LUMTB5101 / LUMTB5101G は、45 デシベル未満で動作するように設計されています。閑静な郊外の背景雑音程度の大きさです。車の運転中や車内での休息時に邪魔になることはありません。 *7

滑りにくい安全設計

車両やサーマルボックス本体、収納物を傷つけないように、LUMTB5101 / LUMTB5101G の底面には滑り止めパッドが付いています。トランクなど自分にとって使いやすい場所に気楽に置けます。加速しても、カーブを曲がっても、ブレーキをかけてもめったに滑りません。

揺れと急勾配に耐える設計

LUMTB5101 / LUMTB5101G は、実際の走行を想定し、でこぼこ道の揺れや振動に耐えるように設計されています。さらに、最大 40 度の急勾配にも対応できます。つまり、どのような道路にも対応します。オフロード走行時も使用できるタフなサーマルボックスです。 *8

カーバッテリーを保護

冷やしておいた食べ物やドリンクを楽しめても、それでカーバッテリーが切れてしまったりは意味がありません。3 段階（高、中、低）のバッテリー保護機能を備えた LUMTB5101 / LUMTB5101G は、カーバッテリーの消耗を防ぐ設計になっています。DC 電圧を検出し、カットオフ値に達するとコンプレッサーを自動的に停止して、バッテリーを保護します。

乗用車とトラックに最適

Philips LUMTB5101 / LUMTB5101G は、さまざまな車両の電源出力に対応しています。12V 車でも 24V トラックでも、このサーマルボックスを安全に使用して飲食物を適切な温度で保管できます。

仕様

製品仕様

- 自動オン／オフ：有
- 電力 (W)：56
- 光源：コンプレッサー
- 冷媒タイプ：600a
- 容量 (L)：16.5
- 騒音レベル (db) (GB / T 標準)：45
- 作動モード：HH / ECO
- バッテリー保護：3 段階
- 対応電圧 (V)：12/24

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

*1 Monitor thermal box fast cooling time from 20° C to 0° C in 15 minutes and freezing time from 20° C to -10° C in 20 minutes. Tested by inhouse lab with an environment temperature at 20° C, on an empty thermal box. Applies to thermal box. Temperature drop of content will vary.

*2 電源がオフのときにサーマルボックスの温度表示をモニタリング。テストは社内ラボで実施。温度環境 32° C でフル収納。-20° C 到達時に電源オフ。サーマルボックスに適用。内部の温度降下が変化。

*3 母乳の安全な保管温度に関する CDC USA の Human Milk Storage Guideline (母乳の保管に関するガイドライン) より。

*4 温度範囲：-22° C まで冷却。サーマルボックスの温度範囲をモニタリング。テストは社内ラボで実施。環境温度 20° C で、サーマルボックスを空にして温度降下曲線を測定。

*5 実際の容量は社内ラボで測定。

*6 DC 電源を使用して ECO モード時のサーマルボックスにおける消費電力をモニタリング。テストは社内ラボで実施。温度環境 25° C でサーマルボックスは空。-20° C に設定して 1 作動サイクルの電力消費を測定。2.2 時間 / 日での 1 週間の消費電力。

*7 社内研究所における騒音試験。環境温度 25° C でサーマルボックスを HH モードで使用。

*8 社内研究所における試験。電力が供給されているサーマルボックスを 40 度の角度で 2 分間傾けて測定。密閉容器を使用して漏れを回避。

*9 インスリンの安全な保管温度に関する Consumer Medsafety.org の Storage of insulin (インスリンの保管) より。特定の保管条件については、必ず薬剤のラベルまたは指示を確認してください。

発行日 2024-06-03

バージョン：10.10.1

EAN: 69 74260 72781 3



Philips Japan, Ltd.