



Philips  
Professional Flat TV

15 inch  
LCD

15HF5234



## Hospitality Flat TV

met draadloze duplicatie voor een snelle installatie

Compact, slank en stijlvol. Deze LCD Hospitality-TV van 15 inch biedt alles wat u nodig hebt om uw gasten zich thuis te laten voelen. Daarnaast bespaart deze televisie tijd en eigendomskosten voor de hôteier.

### **Optimaal rendement op uw investering**

- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Vergrendeling installatiemenu
- Om te zetten naar TV voor consumenten
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant
- Ingebouwde FM-radio

### **Maximaal comfort voor gasten**

- Volumebeperking
- Kanaalprogrammering voor inschakeling

### **Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort**

- Crystal Clear III levert natuurlijk beeld van topkwaliteit
- 2D-combfilter maakt beelden scherper voor fijnere details.
- Virtual Dolby Surround voor een bioscoopachtige geluidservaring

# PHILIPS

## Kenmerken

### **Draadloze SmartLoader**

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### **Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant**

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanten te vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôteer de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

### **Ingebouwde FM-radio**

De geïntegreerde FM-radio biedt extra comfort zonder dat extra radioreceivers hoeven te worden aangeschaft.

### **Om te zetten naar TV voor consumenten**

Zorgt ervoor dat de televisie eenvoudig is om te zetten van commerciële doeleinden naar

een televisie voor consumenten bij de verkoop ervan.

### **Vergrendeling installatiemenu**

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

### **Volumebeperking**

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de bureu.

### **Kanaalprogrammering voor inschakeling**

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekanaalen omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

### **Crystal Clear III**

Crystal Clear III verbetert het schermbeeld drastisch met behulp van de volgende technieken: 2D-combfilter, Dynamisch contrast, Blue Stretch, Green enhancement. Zo kunt u genieten van zo natuurlijk mogelijke kleuren.

### **2D-combfilter**

Het 2D-combfilter scheidt gegevens over chrominantie (kleurverzadiging) en luminantie (helderheid) in het videosignaal. Deze worden onafhankelijk van elkaar verwerkt, waardoor de resolutie verbetert en vervorming wordt tegengegaan.

### **Dolby® Virtual Surround**

Virtual Dolby Surround is een verwerkingstechnologie die zorgt voor betere Surround Sound-effecten. Hierdoor lijkt het alsof u naar Dolby Pro Logic luistert zonder dat u hiervoor extra achterluidsprekers nodig hebt. U kunt volledig opgaan in wat er op het scherm gebeurt.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3
- Schermdiagonaal (inch): 15 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 38 cm
- Schermresolutie: 1024 x 768p
- Helderheid: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 500:1
- Beeldverbetering: 2D-combifilter, Active Control, Kleurverbetering, Crystal Clear III, Progressive Scan, Instelbare scherpste
- Schermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 16 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 140 graad
- Kijkhoek (verticaal): 125 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformaten: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF, FM
- Televisiesysteem: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeurzenders: 99
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Automatische zenderinstelling, Automatisch opslaan, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Programmanaam, Draadloze SmartLoader
- Gebruiksgemak: FM-radio, Zijbediening, Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Hotelgastfuncties, Sleeptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: Compressie 16:9, 4:3, Verbreed 4:3
- Afstandsbediening: TV
- Type afstandsbediening: RCFE05SMU00
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans

- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- Andere handige opties: Kensington-slot
- VESA-standaard: 100 x 100 mm
- Teletekstverbeteringen: 4 favoriete pagina's, FastText

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Aantal SCARTS: 1
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, DVI-I, PC-audio-ingang

## Vermogen

- Netspanning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 42W Normal operation W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Afstandsbediening, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing
- Optionele accessoires: Draadloze SmartLoader 22AV1120

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 375 mm
- Hoogte van het apparaat: 337 mm
- Diepte van het apparaat: 62 mm
- Gewicht van het product: 4 kg
- Breedte van de doos: 454 mm
- Hoogte van de doos: 391 mm
- Diepte van de doos: 215 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,8 kg
- Breedte (met voet): 375 mm
- Hoogte (met voet): 375 mm
- Diepte (met voet): 169 mm



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)