



Philips
Портативный MP3-CD
плеер

Воспроизведение MP3-CD

EXP2542

Слушайте музыку MP3 без проблем

Проигрыватель eXp2542 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем.

Слушайте CD и MP3-CD

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- Слушайте более 10 часов музыки на одном диске MP3-CD

Режим защиты от толчков

- Функция Magic ESP™ на 100 секунд

Улучшение воспроизведения басов

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Особенности

10 часов музыки в форм. MP3 на одном CD



Слушайте более 10 часов музыки на одном диске MP3-CD

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные

диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

Функция Magic ESP™ на 100 секунд



Удобная функция Magic Electronic Skip Protection™ обеспечивает непрерывность звучания музыки, даже если плеер MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге или ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ оснащены интеллектуальным электронным буфером, способным хранить различные цифровые форматы, такие как MP3 и WMA. Буфер

автоматически анализирует содержание файлов, а также регулирует скорость лазера, позволяя добиться звучания без пропусков.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Регулятор громкости: цифровой

Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- Наушники: 3,5 мм

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Индикация: номер альбома, состояние батареи, функции CD, Функция DBB, ESP, время, дорожка

Мощность

- Тип элемента питания: AA, LR6, UM3
- время работы CD на батарейках: 20
- Время работы батарей MP3-CD: 30

Аксессуары

- Наушники: Наушники AY3806
- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Количество в упаковке: 6
- Глубина упаковки: 155 миллиметра
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 140x140x27,5 мм
- Высота упаковки: 63 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 152 миллиметра
- Глубина коробки: 318 миллиметра
- Вес коробки: 2.45 кг
- Высота коробки: 165 миллиметра
- Ширина коробки: 198 миллиметра
- Вес продукта: 0,38 кг

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 45 с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 с



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.9

EAN: 87 12581 32029 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com