

Philips  
Портативный  
проигрыватель DVD

25,9 см (10,2") широкоформ.  
ЖКД

PET1031



## Поворачивающийся экран, удобство просмотра

### До 5 часов работы

Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки.

#### **Идеальный просмотр с любого места**

- ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра
- Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения
- Смотрите в широкоэкранный формате 16:9
- Встроенные качественные стерео АС

#### **Погрузитесь в развлечения прямо на ходу**

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

#### **Полное удобство**

- В комплект входит сумка для переноски
- Наслаждайтесь 5-ти часовым непрерывным просмотром\*
- Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD
- Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

# PHILIPS

Портативный проигрыватель DVD  
25,9 см (10,2") широкоформ. ЖКД

## Особенности

### Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4



Благодаря поддержке DivX<sup>®</sup> можно наслаждаться кодированным в DivX<sup>®</sup> видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX<sup>®</sup> — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX<sup>®</sup> могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

### DivX Ultra



DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

### Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

### Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

### Экран с Zero Bright Dot™

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято

РЕТ1031/12

считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные DVD-плееры поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

### 25,9 см (10,2") ЖКД выс.разр.



Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

### Смотрите в широкоэкранным формате 16:9



Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

## Подключения

- A/V выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9~12 В
- USB
- Другие подключения: Комп. видеовыход, с ч/строчной разв., Выход S-Video
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: Слот карты SD

## Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

## Питание

- Срок службы аккумулятора: До 5 ч
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост. ток 9~12 В; 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: Кабели: A/V x1, S-video x1, компонентный видеокабель x1
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель S-Video, Компонентный видеокабель, Дорожный футляр
- Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

## Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 145 миллиметра
- Глубина продукта: 188 миллиметра
- Высота упаковки: 282 миллиметра

- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 336 миллиметра
- Глубина коробки: 460 миллиметра
- Вес коробки: 9,0 кг
- Высота коробки: 308 миллиметра
- Ширина продукта: 270 миллиметра
- Ширина коробки: 355 миллиметра
- Высота продукта: 32 миллиметра
- Вес продукта: 1,3 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32~320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость передачи данных для WMA: 32~192 кбит/с

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 10,2 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 222 X 133,2 мм
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м<sup>2</sup>
- Шаг пикселей: 0,1905(ш) x 0,1905(в) мм
- Разрешение: 800(ш)x480(в)x3 (RGB)

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Компакт-диск с изображениями
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Экранное меню, Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 2.0.2

EAN: 87 12581 39866 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)