



Philips
Мультимедийные
динамики 2.0

MMS221

Неотразимое качество звука

Подлинное звучание мультимедиа

Самый легкий способ добавить впечатление подлинного стереозвучания вашей музыке, Интернет- и мультимедийным приложениям компьютера реализуется системой динамиков MMS221 Harmonic Pulse с лучшей в своем классе характеристиками НЧ.

Ощутите настоящую мультимедийность

- Легко подключается как к настольному, так и к портативному компьютеру
- Совместимость с музыкой, играми, фильмами и аудиоресурсами сети Интернет

Ваш компьютер никогда не звучал так здорово

- Наслаждайтесь аудиоустройствами для компьютера с качеством домашней аудиосистемы
- 75 лет опыта работы с аудио

Слышен каждый нюанс

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Легко использовать

- Магнитная экранировка устраняет искажения на экране компьютерного монитора
- Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки
- Промаркированные разъемы помогут все сделать быстро

PHILIPS

Особенности

Качество домашней аудиосистемы - на ПК

Компания Philips использовала свой более чем 75-летний опыт нахождения на переднем крае разработок аудиосистем, что позволило создать аудиоустройства для компьютера с теми же характеристиками, что и наши отмеченные наградами бытовые аудиосистемы.

75 лет опыта работы со звуком

Фирма Philips изобрела компакт-диск, возглавила коллектив, написавший спецификацию для USB-аудио, и выпустила миллионы аудиосистем, домашних кинотеатров и телевизоров в течение многих десятилетий. На фирму Philips можно положиться как на новатора в аудиотехнологиях, чтобы придать компьютерной аудиосистеме высочайшее качество звучания.

Музыка, игры, фильмы, Интернет

Могут воспроизводиться все типы музыкальных файлов, игр, фильмов и аудиоресурсов Интернета, так что не имеет значения, что вы хотите услышать - мы заставим ваши мультимедийные файлы звучать более завлекательно, чем когда-либо ранее.

Для ПК и портативных компьютеров

Может подключаться как к настольному, так и к портативному компьютеру

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки,

выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Быстрая настройка



Кабели, помеченные цветовым кодом, четкая маркировка и доходчивая документация означают, что вы проведете установку и начнете работать в считанные минуты

Разъем для наушников

Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки

Защита от электромагнитных помех

Поскольку мощные магниты в излучателях имеют магнитное экранирование, нет опасности искажения или повреждения изображения в тех случаях, когда такие излучатели установлены поблизости от экрана монитора компьютера.



Характеристики

Звук

- Улучшение низких частот: Динамическое усиление басов
- Диапазон частот: 120 — 20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 1,5 Вт
- Музыкальная мощность: 6 Вт
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости
- Кабели: Несъемные провода

Громкоговорители

- Улучшения громкоговорителей: Магнитноэкранированные динамики

Подключения

- Питание: Встроенный трансформатор
- Наушники: 3,5 мм

Комфорт

- Индикатор питания

Мощность

- LED-индикатор питания: Синий

Информация об упаковке

- 12 NC: 908210003397
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
- высота: 218 миллиметра
- Количество: 1
- Длина: 220 миллиметра
- Вес брутто: 1.49 кг
- ширина: 110 миллиметра
- Вес упаковки: 0.2 кг

Внешняя упаковка

- 12 NC: 908210003397
- Вес брутто: 7.95 кг
- Вес упаковки: 0.5 кг
- EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
- высота: 230 миллиметра
- Количество: 5
- Длина: 565 миллиметра
- ширина: 235 миллиметра

Содержимое упаковки

- Краткое руководство по установке



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 84456 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com