

Philips
Радиочасы для iPod

USB

DC200



Просыпайтесь под музыку iPod

с прямым USB

Начните новый день с приятной мелодии iPod на системе развлечений с док-станцией Philips DC200. Дополнительные музыкальные возможности благодаря прямому воспроизведению с USB и цифровому FM-радио. Постепенно нарастающая громкость сигнала будильника для спокойного пробуждения.

Начинайте день по-своему

- Записи расслабляющей музыки для спокойного сна
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера
- Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций

Насыщенный и чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

PHILIPS

Особенности

Воспроизведение и зарядка iPod



Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Цифровая настройка FM



Плеер Philips оснащен цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

5 Вт (RMS)

Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких

частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Записи расслабляющей музыки



Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, сра-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 5 Вт (RMS)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые форматы: MP3, WMA
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, звуковой сигнал, двойной будильник, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
- Цвет подсветки: белый
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения часов: звуки природы,

расслабляющая музыка, просыпайтесь под звуки природы

Питание

- Тип адаптера: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Входное напряжение пост. тока: 9 В
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Адаптер перем./пост. тока

Размеры

- Вес брутто: 1,15 кг
- Количество в упаковке: 4
- Тип упаковки: D-бокс
- Глубина основного устройства: 79 миллиметра
- Глубина коробки: 330 миллиметра
- Вес коробки: 4.85 кг
- Высота основного устройства: 80 миллиметра
- Высота коробки: 230 миллиметра
- Ширина основного устройства: 216 миллиметра
- Ширина коробки: 227 миллиметра
- Вес продукта: 0,9 кг
- Высота упаковки: 109 миллиметра
- Ширина упаковки: 315 миллиметра
- Глубина упаковки: 107 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod nano, iPod mini



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.9

EAN: 87 12581 40228 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com