

Philips
Мультимедиа AC 5.1



SPA7650

Объемный звук Hi-Fi

Объемный звук 5.1

Подключите мультимедийную AC к ПК, MP3 или плееру CD и создавайте домашнюю стереосистему 5.1 у себя дома. Превосходные басы легко отрегулировать, кроме того AC может быть установлена как на столе, так и на стене для получения высококачественного звука.

Превосходные НЧ-характеристики

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Технология усиления НЧ с регулятором уровня
- Деревянный корпус для качественного воспроизведения басов

Легко использовать

- Магнитная экранировка устраняет искажения на экране компьютерного монитора
- Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки
- Дистанционное управление громкостью для удобной настройки звука
- Функция Plug & Play для облегчения установки

Подключение к любым устройствам

- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания
- Уникальный прямой ввод MP3 через ДУ
- Идеально подходит для MP3, PC, TV, CD & др.

Современный дизайн

- Благородное высокоглянцевое покрытие

PHILIPS

Особенности

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Регулятор уровня басов

Уникальный дизайн сабвуфера обеспечивает более глубокое, богатое

звучание басов. У вас также есть возможность установить уровень звучания басов по выбору.

Идеально подходит для MP3, PC, TV и др.

Подсоедините АС ко всем устройствам. Это великолепное решение для прослушивания MP3-плеера, компьютера, телевизора, CD, DVD и других мультимедийных устройств.

Глянцевое покрытие

Глянцевое черное лаковое покрытие выглядит уместно как в помещениях с классическим, так и с современным интерьером.

Подключение наушников

Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

Разъем для наушников

Разъем для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки

Защита от электромагнитных помех

Поскольку мощные магниты в излучателях имеют магнитное экранирование, нет

опасности искажения или повреждения изображения в тех случаях, когда такие излучатели установлены поблизости от экрана монитора компьютера.

Ввод MP3 через ДУ

Уникальный прямой ввод MP3 через пульт ДУ позволяет легко слушать MP3-плеер. Просто подключите аудиовыход к своему MP3-плееру через 3,5 мм разъем пульта ДУ и наслаждайтесь музыкой.

Подключение Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

Дистанционное управление громкостью

Удобный проводной пульт дистанционного управления позволяет легко регулировать уровень звука.

сабвуфер в деревянном корпусе

Корпус сабвуфера изготовлен из дерева, что дает превосходную стабильность и характеристики звучания.



Характеристики

Звук

- Улучшение низких частот: Система Bass reflex, Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4 x12,5 Вт + 15 Вт (громкоговоритель центрального канала) + 25 Вт

Громкоговорители

- Улучшения громкоговорителей: Магнитноэкранированные динамики
- Частотный диапазон АС-сателлитов: F0 - 20к Гц
- Частотный диапазон сабвуфера: F0 - 2к Гц
- Излучатели АС-сателлитов: 2"
- Излучатель сабвуфера: 5 1/4"
- Тип сабвуфера: Активный
- Управление уровнем НЧ: На задней стороне сабвуфера
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm
- Кнопка вкл. / выкл. питания: На задней стороне сабвуфера

Подключения

- Аудиовход для данных: Стере аудио (разъем 3,5 мм) 1x

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 43484 7
- Длина: 45,8 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 31 см
- Вес брутто: 17,7 кг
- высота: 61 см
- Вес нетто: 14,4 кг
- Вес упаковки: 3,3 кг

Комфорт

- Легкость установки: Подключение Plug & Play
- Индикатор питания
- Пульт ДУ: регулировка громкости, выход для наушников, дополнительный аудиовход, индикатор питания

Мощность

- LED-индикатор питания: Синий

Размеры упаковки

- высота: 44,6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 29,6 см
- Глубина: 29,8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Вес брутто: 8,3 кг
- Вес нетто: 7,2 кг
- Вес упаковки: 1,1 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 0 см
- ширина: 0 см
- Глубина: 0 см
- Вес: 0 кг

Содержимое упаковки

- Сабвуфер
- Количество АС-сателлитов: 5
- Линейный стереокабель 3,5 мм
- Краткое руководство по установке
- Пульт ДУ: Проводной



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com