

Philips Ultinon Pro6000
LED-frontlyspærer til bil

Type lampe: H4

Opptil 230 % sterkere lys**
Lumileds LED-billys
Antall lyskilder: 2

11342U6000X2



Oppgrader til veigodkjente LED-lys* for å få overlegen sikt

Den perfekte kombinasjonen av ytelse og holdbarhet

Få en enestående kjøreopplevelse med veigodkjente Philips LED-frontlyspærer*. Med opptil 230 % klarere lys** og en dagslyslignende hvit stråle lyser disse LED-pærene klart uten å blende møtende sjåførere.

LED-lys av høy kvalitet

- Philips' bilbelysning for den høyeste kvaliteten

LED-lys som er lovlig på veien

- Veigodkjente LED-oppgraderingspærer

Overlegen lysstyrke

- Pålitelig belysning og forbedret sikt
- Perfekt stråle for tryggere kjøring

Forbedret passform med kompakt design

- Kompakt alt-i-ett-design for enkel montering

Langvarig ytelse

- Laget for å vare i opptil 3000 timer

PHILIPS

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: Veigodkjent LED-pære, høykvalitets LED-lys
- Forventede fordeler: Sterkere lys, forbedret synlighet og langvarig ytelse

Produktbeskrivelse

- Bruk: Bilbelysning, fjernlys, nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: LED H4 11342 U6000 X2
- Betegnelse LED-type: H4-LED
- Typegodkjent ECE: NO
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C.
- Serie: Ultinon Pro6000
- Tekniske funksjoner: Veigodkjent LED-lys, AirFlux+, SafeBeam-teknologi
- Teknologi: LED
- Type: H4
- Kapslingsgrad (IP): IP55
- Kompatibel med: Gjelder kun for bilmodeller som er oppført på kompatibilitetslisten til Philips*

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 1000 / 1650 lm
- Fargetemperatur: 5800K

Elektriske egenskaper

- Spenning: 12 V
- Spenningsrekkevidde: 9 - 36 V
- Wattstyrke [W]: 18 W

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11342U6000X2
- Bestillingskode: 1365131

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: X2
- EAN1: 8719018013651
- EAN3: 8719018013668

Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 282 g
- Lengde: 11.1 cm
- Bredde: 5 cm
- Høyde: 16 cm
- Nettovekt per del: 91 g
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 12 stk (6 sett)

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 23.5 cm
- Bredde: 16.8 cm
- Høyde: 15 cm
- Bruttovekt per del: 1.832 kg

Høydepunkter

Sikkert og veigodkjent LED-lys

Vi tilbyr den lange ekspertisen vår til offentlige veier med Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-pærer, som er 100 % veigodkjente* og typegodkjent av Samferdselsdepartementet for bruk på offentlige veier og for utvalgte bilmodeller. Nå kan du konvertere nærlyset til halogenfrontlysene dine til de testede, sikre og veigodkjente* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lysene våre for å få pålitelig belysning og en uovertruffen LED-kjøreopplevelse. For å få mer informasjon kan du besøke siden [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*

Opptil 230 % sterkere lys**

Pålitelig belysning og forbedret sikt

Få bedre oversikt

Perfekt stråle for tryggere kjøring

5800 K gir klart hvitt lys

Med en fargetemperatur på opptil 5800 kelvin produserer Philips Ultinon Pro6000-pærene et klart, hvitt lys som ligner dagslys. Du får bedre sikt som gjør det enklere å oppdage hindringer og beregne den optimale kjørelinjen. Den optimale fargetemperaturen gjør at øynene blir mindre anstrengte, noe som gir deg en mer komfortabel og tryggere kjøring i mørket.

Kompakt alt-i-én-design

Den splitter nye designen til Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lys tar liten plass i frontlysene. Takket være dens design i ett stykke og den integrerte driveren er monteringen enkel og grei. Disse Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampene er kompatible med en rekke utvalgte bilmodeller*. For å få mer informasjon kan du besøke [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Opptil tre års garanti***

Du ønsker sterke og stilfulle frontlys, men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. LED-pærer genererer varme som må håndteres. Avansert AirBoost-teknologi og en innebygd vifte for aktiv kjøling bidrar til langvarig pålitelighet. Dette unike systemet avleder varmen fra lyspærens kritiske komponenter og gjør det mulig for Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-pærer å vare lenger, noe som gir opptil 3000 driftstimer. Du kan besøke philips.com/auto-warranty for å registrere deg for en utvidet garanti***.

Lys av høyeste kvalitet

Philips' bilbelysning for den høyeste kvaliteten



Utgivelsesdato
2024-09-18

Versjon: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Pæren er kun godkjent for veitrafikk for utvalgte kjøretøymodeller. Du finner mer informasjon på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

* Sammenlignet med minimum lovbestemt standard for halogenpærer

** Tre års garanti (to år standard + ett år utvidet). Du kan gå til philips.com/auto-warranty for å registrere deg for en utvidet garanti