

Philips
профессиональный
плоский ТВ

15"
ЖК-дисплей

15HF8442



Плоский телевизор, готовый к работе с интерактивной
системой

Специально предназначен для развлечений в номере

Телевизор элегантного дизайна, обеспечивающий лучшее в своем классе качество, предназначенный для развлечений. Дополнительно поставляемое устройство SmartCardXPress предназначено для простого подключения к интерактивным службам 3-й стороны.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Доступ к меню безопасности
- Блокировка управления передней панели
- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране
- Встроенный FM-радиоприемник
- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования

Яркие, естественные и предельно резкие изображения

- ЖК-дисплей XGA высокой четкости, разрешение 1024 x 768 пикселей
- Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества
- Гребенчатый 2D-фильтр улучшает четкость изображения

PHILIPS

Особенности

Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Блокировка управления передней панели

Предотвращает нежелательный доступ к функциям телевизора

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Доступ к меню безопасности

Обеспечивает условный доступ к установке и конфигурации настроек с помощью специального кода или мастера дистанционного управления.

Встроенный FM-радиоприемник

Встроенный радиоприемник FM обеспечивает гостям дополнительное удобство без дополнительной оплаты за радиопрограммы.

Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Управление Serial Xpress™

Интерфейс управления Serial Xpress™ совместим со всеми основными первоклассными услугами для развлечений. Соединение телевизора с внешними декодерами, телеприставками и компьютерными устройствами обеспечивается на основе протоколов. Поддерживаются протоколы UART и RS232.

Дополнительный источник питания (12 В)

Дополнительный источник питания (в комплект не входит) обеспечивает работу слота расширения, дисплея часов и будильника, когда телевизор выключен.

Обновляемое программное обеспечение

Архитектура обновляемого программного обеспечения ориентирована на будущее и совместима с новыми технологиями и разработками, что делает затраты долговременными.

Технология Crystal Clear III

В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

ЖК-дисплей XGA, 1024 x 768 пикселей

Этот дисплей XGA на основе современной технологии ЖК-экрана имеет широкоэкранный HD разрешение 1024 x 768р пикселей. Обеспечивается великолепное стабильное изображение с прогрессивной разверткой и оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

Двухмерный гребенчатый фильтр

Функция гребенчатого фильтра 2D разделяет в видеосигнале хроматические данные (цвет) и данные о яркости (яркость) для их независимой обработки с целью улучшения разрешения изображения и снижения искажений.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 15 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 39 см
- Разрешение панели: 1024 x 768 пикселей
- Яркость: 450 кд/м²
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Настройка четкости, Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление, Цифровое шумоподавление, Технология Crystal Clear III, Улучшение цветовых переходов
- Коэфф. контрастности (типич.): 400:1
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей XGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 130 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 100 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Гц, 1024 x 768, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF, FM
- ТВ-система: Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система PAL I, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 127
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Smart Picture, Функция Smart Sound, Радио FM, Вывод на экран
- Часы: Таймер отключения
- Пульт ДУ: Телевизоры

- Тип пульта ДУ: RC2886
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Крепление VESA: 100 x 100 мм
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x2 Вт
- Звуковая система: Nicam Stereo
- Улучшение звука: Функция Smart Sound
- Музыкальная мощность: 8 Вт

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Выход для наушников, Вход S-video, Вход CVBS
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Антенна FM, Вход VGA с ПК

Мощность

- Электропитание: 90 - 240 В пер. напряжения, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C - 40 °C
- потребляемая мощность: 32 W Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, Пульт ДУ, Шнур питания, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Вес продукта: 5,8 кг
- Вес, включая упаковку: 7,5 кг
- Цвет лицевой панели: Silver Frost
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 467 x 308 x 80
- Габариты упаковки ШxГxВ: 543 x 480 x 198
- Высота (с учетом основания): 357 миллиметра
- Глубина (с базой): 178 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com