

Philips Matchline  
профессиональный  
плоский ТВ

42"  
плазменный

42HF9442



## Плоский телевизор, готовый к работе с интерактивной системой

### Специально предназначен для развлечений в номере

В этом телевизоре элегантного дизайна применена новейшая плазменная технология, обеспечивающая превосходные контраст и яркость. Дополнительно поставляемое устройство SmartCard XPress предназначено для простого подключения к интерактивным службам 3-й стороны.

#### **Поразительно естественное изображение**

- Плазменный WVGA дисплей с повышенной четкостью, 852x480 пикселей
- Кристально чистое изображение дает ощущение пребывания в кинотеатре
- Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

#### **Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Программирование включения канала
- Доступ к меню безопасности
- Блокировка управления передней панели
- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране
- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования

# PHILIPS

## Особенности

### Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

### Блокировка управления передней панели

Предотвращает нежелательный доступ к функциям телевизора

### Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

### Доступ к меню безопасности

Обеспечивает условный доступ к установке и конфигурации настроек с помощью специального кода или мастера дистанционного управления.

### Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

### Дополнительный источник питания (12 В)

Дополнительный источник питания (в комплект не входит) обеспечивает работу слота расширения, дисплея часов и будильника, когда телевизор выключен.

### Управление Serial Xpress™

Интерфейс управления Serial Xpress™ совместим со всеми основными первоклассными услугами для развлечений. Соединение телевизора с внешними декодерами, телеприставками и компьютерными устройствами обеспечивается на основе протоколов. Поддерживаются протоколы UART и RS232.

### Обновляемое программное обеспечение

Архитектура обновляемого программного обеспечения ориентирована на будущее и

совместима с новыми технологиями и разработками, что делает затраты долговременными.

### Технология Digital Crystal Clear

Функция Digital Crystal Clear — это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и резкости. Возникает ощущение пребывания в кино.

### Плазменная панель WVGA, 852 x 480p

Этот WVGA дисплей на основе современной технологии плазменного экрана имеет повышенное широкоэкранный разрешение 852 x 480p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие образы улучшают качество просмотра.

### Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 42 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 107 см
- Разрешение панели: 852 x 480p
- Яркость: 1000 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 3 000:1
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление, Настройка четкости, Цифровое шумоподавление, Улучшение цветových переходов, Исправление "зазубренных линий", Улучшение яркостных переходов
- Тип экрана дисплея: Плазменная панель WVGA
- Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана, Схема предотвращения окисления

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Гц, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Гц, 1024 x 768, 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 127
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Цифровая настройка PLL, Точная настройка, Название программы
- Удобство использования: Вывод на экран, Автоограничение громкости (AVL), Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Автоформатирование, 7 широкоэкранных

## режимов

- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RC2886
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
- Звуковая система: Nisam Stereo
- Улучшение звука: Функция Smart Sound
- Музыкальная мощность: 24 Вт

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход
- 1-й внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, RGB, Аудиоразъем: левый/правый
- 2-й внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, Y/C, Аудиоразъем: левый/правый
- Другие подключения: Аналог. аудиовход: левый/правый, Антенна, IEC75, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, +/- 10 %
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 451 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 3 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Шнур питания, Инструкция по эксплуатации, Настенный кронштейн

## Размеры

- Вес продукта: 42 кг
- Вес, включая упаковку: 47 кг
- Цвет лицевой панели: Перламутровый Белый Серебристый
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 1215x660x90
- Габариты упаковки ШxГxВ: 1300x872x325



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)