

Philips
Портативный
радиоприемник

Цифровая настройка
FM/СВ/КВ/ДВ

AE2480



Слушайте любимую радиостанцию

с памятью на 40 станций, выбираемых одним нажатием

Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ.

Для прослушивания любимых радиостанций.

- Цифровой тюнер FM/СВ/КВ/ДВ
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Превосходное воспроизведение звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Стереосистема для прослушивания музыки в лучшем качестве

Легко использовать

- Функция встроенных часов
- Часы, будильник и таймер отключения
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Выбор любой из 40 станций, занесенных память, одним нажатием

PHILIPS

Особенности

Встроенные часы

Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-

излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Часы, будильник и таймер отключения

Часы, будильник и таймер отключения

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Фазовая автоподстройка частоты (PLL) в диапазонах FM/СВ/КВ/ДВ

Цифровой тюнер FM/СВ/КВ/ДВ

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Память на 40 станций

Выбор любой из 40 станций, занесенных память, одним нажатием

Стерефоническая звуковая система

Эта стереосистема Philips принимает стереофонический радиосигнал и воспроизводит его с высоким качеством через две акустические системы.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 1 Вт (среднеквадр.)
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, LW, СВ, FM стерео, КВ
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: звуковой сигнал
- Цвет подсветки: белый
- Часы: таймер отключения

- Цифры на дисплее: 5
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В
- Входное напряжение пост. тока: 9 В

Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока, аудиокабель

Размеры

- Количество в упаковке: 2
- Глубина основного устройства: 76 миллиметра
- Высота основного устройства: 148 миллиметра
- Ширина основного устройства: 218 миллиметра
- Вес продукта: 1,33 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 39772 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com