

# PHILIPS

Мультимедийный  
пульт ДУ

SRM5100



## Идеальное дополнение для вашего ПК с ОС Vista!

Идеальное решение для управления компьютерными функциями медиацентра. Просто подключите ключ USB к компьютеру, и вы сможете удаленно управлять ТВ, DVD и функциями записи на жесткий диск компьютера.

### Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Пульт ДУ 4-в-1 для ПК, ТВ, телеприставки и усилителя
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

### Несколькими щелчками можно управлять всеми медиа записями

- Кнопка прямого доступа для компьютерного мультимедийного центра Microsoft
- Навигация по музыкальным файлам на телеэкране/мониторе
- Совместимы с Microsoft Vista (версии для медиа центров)

### Невероятное удобство

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ

# Особенности

## Мультимедийный пульт 4-в-1

Один мультимедийный пульт 4-в-1 может заменить несколько пультов управления для ТВ, телеприставки, усилителя и компьютерного медиacentра. Пульт ДУ поддерживает ИК-коды большинства производителей. Все коды приводятся в инструкции по эксплуатации. При установке пульта ДУ просто найдите код устройства и марки и введите его в пульт.

## Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных инфракрасных кодов – это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке – не зависимо от модели или торговой марки.

## Простая навигация по данным

Простая навигация по данным обеспечивается пультом ДУ, который позволяет перемещаться по медиафайлам, содержащимся в компьютерном медиacentре, а так же управлять другими аудио/видео устройствами. Инфракрасный (ИК) ключ, поставляемый в комплекте с пультом, подключается к

компьютерному медиacentру. Через этот ключ и осуществляется управление компьютерным медиacentром, обзор файлов, выбор и воспроизведение файла на указанном пользователем оборудовании.

## Специальные кнопки Microsoft

На пульте установлена специальная зеленая кнопка мультимедийного центра Microsoft, которая обеспечивает доступ к меню центра.

## Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

## Совместимость с Microsoft Vista

Для воспроизведения любимых мультимедийных файлов с помощью компьютерного мультимедийного центра Microsoft Vista на пульте ДУ доступны ИК-коды для управления ПК с ОС Vista с использованием прилагаемого ИК-ключа. При включении экрана ПК и нажатии зеленой кнопки появится меню ПК с ОС Vista. Теперь можно просматривать содержимое при помощи пульта ДУ.

# Характеристики

## Комфорт

**Легкость установки:** Автопоиск

**Количество кнопок:** 45

**Функции DVD:** Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр

**Подтвержденное соответствие нормативам:**

Маркировка CE

**Поддержка языка:** АНГЛ/ФР/ГЕР/ИТ/ИСП/ГОЛ/ДАН/ШВ/Н/ФИН/П

**Функции SAT/CBL:** Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное

**Функции ТВ:** Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/яркостью, Кнопки режима Fast text, Предыдущая программа, Руководство, информация

**Поддерживаемые устройства:** Телевизоры, DVD, SAT, CABLE, ПЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ, PVR, DVB-T, ПК

## Питание

**Срок службы аккумулятора:** 12 месяцев

**Количество батарей:** 2

**Сбережение ресурса аккумулятора:** Автоматическое включение/выключение

## Информация об упаковке

**12 NC:** 908210005056

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90767 5

**высота:** 38 миллиметра

**Длина:** 338 миллиметра

**Вес брутто:** 0.36 кг

**ширина:** 162 миллиметра

## Внешняя упаковка

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90768 2

**высота:** 180 миллиметра

**Количество:** 6

**Длина:** 346 миллиметра

**ширина:** 120 миллиметра

## Возможности ИК-связи

**Рабочее расстояние:** 7 м

**Считываемые ИК-коды**

**Частотный диапазон считывания кодов:** 30 - 60 кГц

**LED-индикаторы передачи:** 1

**Универсальная база данных ИК-кодов**

**Количество марок в базе данных:** Более 1000

**Диапазон несущих частот:** 28 - 70 кГц

**Угол передачи:** 90 градусов

