

Philips
Магнитола с CD

MP3

AZ5130



Воспроизведение MP3-CD с функцией динамического усиления НЧ

Проигрыватель видео компакт-дисков со стереозвуком из двух больших динамиков. Мощный проигрыватель с великолепным звучанием MP3-CD, CD, кассеты или радио.

VCD/CD-плеер с набором различных функций

- Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

Легко использовать

- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Удобный пульт ДУ
- Гнездо для стереонаушников

Насыщенный и чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- 10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

PHILIPS

Особенности

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

10,2 см (4") широкоп. динамики

10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

Синхронизация начала записи с CD

Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету

Гнездо для стереонаушников



Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ

Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X1,5 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

Подключения

- Цифровой аудиовыход: Стерео аудио (разъем 3,5 мм) 1x
- Вывод видео — аналоговый: Видеоразъем (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна АМ, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка: нет
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Цифры на дисплее: 3

Мощность

- Тип элемента питания: LR14, UM2
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур

питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

- Пульт ДУ: 33 клавиши

Размеры

- Глубина упаковки: 260 миллиметра
- Глубина продукта: 240 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,2 кг
- Высота упаковки: 211 миллиметра
- Ширина упаковки: 470 миллиметра
- Вес: 3.5 кг
- Ширина продукта: 400 миллиметра
- Высота продукта: 173 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD

Воспроизведение видео

- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Быстро назад, Быстро вперед, Режим сканирования, Экранное меню, Пауза, РВС, Замедленное движение, Увеличить



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 6.0.7

EAN: 87 10895 82440 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com