

PHILIPS



Auscultadores sem
fios on-ear

4000 series

Auscultadores leves on-ear

Som natural. Função Dynamic
Bass

Até 55 horas de reprodução

Chamadas nítidas



TAH4209BK

Leves, confortáveis, dobráveis e reproduzem durante vários dias!

Com até 55 horas de reprodução, estes auscultadores on-ear sem fios irão mantê-lo feliz durante dias entre carregamentos. Desfrute de um som ideal, da função Dynamic Bass para graves mais profundos, mesmo em volumes baixos, e pode ativar uma definição de atraso reduzido para vídeos.

Auscultadores on-ear sem fios. Conforto e estilo

- Até 55 horas de reprodução. Carregamento USB-C.
- Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm
- Paletas de cores mate elegantes

Facilidade para o dia a dia

- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 2 horas de reprodução
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser.
- Design dobrável compacto e portátil perfeito
- Botão multifunções prático na proteção direita do ouvido

Som natural e aplicação complementar prática

- Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

4000 series

Auscultadores sem fios on-ear

TAH4209BK/00

Destaques

Leves e confortáveis



Estes auscultadores on-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça almofadado é tão leve que quase não o sente e as proteções dos ouvidos macias podem ser inclinadas para que assentem na perfeição. Cada proteção dos ouvidos é almofadada com espuma de memória: quanto mais os usar, mais os vai adorar.

Excelente som. Dynamic Bass.



Obtém um excelente som dos diafragmas de 32 mm e um isolamento de ruído passivo satisfatório graças ao ajuste on-ear. Se adora uma boa bassline, ative a função Dynamic Bass através da aplicação Philips Headphones e

poderá desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Até 55 horas de reprodução



Com até 55 horas de reprodução, estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais 2 horas.

Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Design dobrável compacto

Leve-os para todo o lado! Com a sua elegante paleta de cores mate e o design dobrável, não há lugar onde não possa ir com estes auscultadores on-ear sem fios. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

Botão multifunções prático

Um prático botão multifunções na proteção direita do ouvido permite-lhe gerir chamadas ou controlar a reprodução e o volume. Se estiver a ver vídeos ou filmes, pode utilizar o botão de alimentação para ativar uma definição de baixa latência.

Aplicação Philips Headphones

Pode utilizar a nossa aplicação complementar para ativar a função Dynamic Bass ou ativar a definição de baixa latência quando estiver a ver vídeos. Existe também uma gama de estilos de som predefinidos: "Voz" é ideal para podcasts! Já alguma vez se esqueceu de desligar os auscultadores? Defina o temporizador na aplicação e estes desligar-se-ão automaticamente.

A marca de som Philips

De música a podcasts, desfrute do que ouve! Estes auriculares sem fios dispõem de diafragmas grandes de 32 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

4000 series

Auscultadores sem fios on-ear

TAH4209BK/00

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
Impedância: 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 20 mW
Sensibilidade: 112 dB (1 kHz)
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,3
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto

Embalagem exterior

Comprimento: 20.00 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 17.00 cm
Peso bruto: 1.170 kg
Comprimento: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13973 9
Peso líquido: 0.53 kg
Tara: 0.64 kg

Conveniência

Gestão de chamadas: Chamadas recebidas, Rejeitar Chamada, Chamada em Retenção
Suporta a aplicação Philips Headphones
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Botão

Alimentação elétrica

Tempo de reprodução de música: 55 hora(s)
Tempo de carga: 2 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 2 hrs
Peso da bateria (total): 13 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 25.1 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 18 cm
Profundidade: 5 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 13973 2
Peso bruto: 0.303 kg
Peso líquido: 0.178 kg
Tara: 0.125 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 15.5 cm
Largura: 17.6 cm
Profundidade: 4.25 cm
Peso: 0.160 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Preto
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Design dobrável: Plano/para dentro
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
Ajusta à orelha: On-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20349 5

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções
Suporte do assistente de voz

