


PHILIPS



Саундбар 2.1 с
беспроводным сабвуфером

2.1-канальный, беспроводной
сабвуфер

Макс. 240 Вт, HDMI ARC

DTS Virtual:X

Dolby Digital Plus



TAB5309

Качественный и глубокий звук для любых развлечений

Получайте яркие эмоции от просмотра фильмов и другого контента с этим мощным саундбаром со встроенным сабвуфером. Грохот взрывов, оркестровая музыка и эпичные игры — современные звуковые технологии обеспечат объемную звуковую сцену для любого контента.

Простое управление и удобное подключение

- Подключайте любимые источники для создания звуковой сцены
- Управляйте саундбаром и телевизором с одного пульта ДУ
- HDMI ARC, оптический интерфейс, вход AUX, USB
- Bluetooth 5.4 с поддержкой LE Audio
- Приложение Philips Home Entertainment

Более объемное звучание любимого контента

- Dolby Digital Plus. Кинематографичное звучание у вас дома
- DTS Virtual:X для 3D-звука с погружением в любой комнате
- Четыре режима звучания EQ и улучшение диалогов

Саундбар Philips Essential 2.1

- 2.1-канальный. Беспроводной сабвуфер для насыщенных басов
- Глубокий звук на ТВ. Макс. 240 Вт
- Отлично выглядит, удобно располагать

Основные особенности

2.1-канальный, с сабвуфером



2.1-канальная система и технология звукового погружения открывают новые горизонты звучания, в то время как компактный беспроводной сабвуфер делает звук музыки и эффектом насыщеннее. Четыре режима EQ позволяют выбрать наиболее подходящий стиль звучания, а с функцией улучшения диалогов голоса будут звучать четче в любом из режимов.

DTS Virtual:X



Совместимость с DTS Virtual:X преобразует звучание телевизора, создавая объемную звуковую сцену 3D для любого контента! Оцените этот эффект без дополнительных динамиков и в любом помещении: включите на пульте ДУ саундбара или в приложении Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus



Просматривайте любимый контент с ощущениями, словно вы сидите в первом ряду в кинотеатре. Совместимый с Dolby Digital Plus саундбар создает объемную звуковую сцену без дополнительных динамиков. Вы не только услышите, но и ощутите разницу.

Простое расположение



Этот стильный саундбар прекрасно дополнит любой интерьер, и его легко разместить незаметно вместе с компактным сабвуфером. Ваш телевизор закреплен на стене? Вы можете закрепить на стене и саундбар с помощью комплектных съемных кронштейнов.

HDMI ARC и Philips EasyLINK



Уровень громкости саундбара можно настроить с помощью пульта ДУ от телевизора. Если вы пользуетесь телевизором Philips с Ambilight, функция EasyLINK позволит вам переключаться с помощью пульта между предустановками EQ на саундбаре, настраивать басы и высокие частоты, а также другие функции.

Простое подключение



Совместимость с Bluetooth LE Audio обеспечивает более стабильное подключение и высокое качество звука, а также меньшую задержку при потоковом воспроизведении с мобильных устройств, также совместимых с Bluetooth LE Audio. Вы также можете подключать источники аудиосигнала к саундбару через аудиовход, USB или оптический вход.

Приложение Philips Home Entertainment

Загрузите приложение и используйте мобильное устройство для переключения между режимами звука EQ, выбора источника, активации виртуальной сцены объемного звука и многого другого.

Характеристики

Звук

Улучшение звука: Синхронизация аудиопотока, Автоматическая регулировка громкости, Регулировка ВЧ и НЧ

Настройки эквалайзера: Фильм, Музыка, Голос, Стадион

Полный коэффициент гармонических искажений: $\leq 10\%$

Выходная мощность аудиосистемы: Макс. 240 Вт / 120 Вт среднеквадр.

Громкоговорители

Частотный диапазон сабвуфера: 40 — 150 Гц

Тип сабвуфера: Активный, Беспроводной сабвуфер

Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Количество звуковых каналов: 2,1

Количество НЧ-динамиков: 1

Диаметр НЧ-динамика: 5,25"

Частотный диапазон саундбара: 150–20 К Гц

Сопротивление саундбара: 8 ohm

Передние излучатели: 2 широкополосных (Л+П)

Внешний отсек для сабвуфера: Система Bass reflex

Подключения

Bluetooth: Ресивер

Версия Bluetooth: 5,4

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

Воспроизведение с USB

Аудиовход: 1 x 3,5 мм

Оптический вход, 1 шт.

Технология защиты авторских прав HDMI: HDCP 1.4

Выход HDMI (ARC), 1 шт.

Стандарт DLNA: Нет

Подключение нескольких аудиосистем: Нет

Умный дом: Нет

Беспроводное подключение AC: Сабвуфер

Поддерживаемые аудиоформаты

Bluetooth: SBC

HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM, 2-канальный, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X

USB: MP3, WAV, FLAC

Оптический: Dolby Digital, LPCM, 2-канальный

Внешняя упаковка

Длина: 92 см

Количество потребительских упаковок: 2

ширина: 48,5 см

Вес брутто: 15,5 кг

Высота: 24,5 см

Вес нетто: 10,10 кг

Вес упаковки: 5,40 кг

Комфорт

EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы

Пульт ДУ

Ночной режим

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Мощность

LED-индикатор питания

Параметры питания основного устройства: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Питание сабвуфера: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Энергопотребление сабвуфера в режиме ожидания: $< 0,5$ Вт

Энергопотребление основного устройства в режиме ожидания: $< 0,5$ Вт

Автоматический переход в режим ожидания

Размеры упаковки

Высота: 22,5 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: Укладка

ширина: 90 см

Глубина: 33,5 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 7,09 кг

Вес нетто: 5,05 кг

Вес упаковки: 2,04 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Настенный кронштейн, Краткое руководство пользователя, Гарантийная карточка

Дизайн

Цвет: Темно-серый

Крепление на стене

Размеры

Основное устройство (Ш x В x Г): 766 x 67,3 x 91 миллиметра

Вес основного устройства: 1,6 кг

Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 315,5 x 195 миллиметра

Вес сабвуфера: 3,03 кг

Видео

3D-источники сигнала: Нет

