

Philips
Мультимедийные
динамики 2.0



MMS231

Неотразимое качество звука

Глубокие басы и кристально чистые высокие тона

Высокопроизводительные компьютерные динамики MMS231 с полной выходной музыкальной мощностью 24 ватт и функцией динамического усиления НЧ для получения насыщенных низких тонов невероятно улучшают звучание ваших записей.

Ощутите настоящую мультимедийность

- Легко подключается как к настольному, так и к портативному компьютеру
- Совместимость с музыкой, играми, фильмами и аудиоресурсами сети Интернет

Ваш компьютер никогда не звучал так здорово

- Наслаждайтесь аудиоустройствами для компьютера с качеством домашней аудиосистемы
- 75 лет опыта работы с аудио

Слышен каждый нюанс

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Сабвуфер для глубоких басов и колонки-спутники для чистой передачи ВЧ
- Деревянный корпус для качественного воспроизведения басов
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Легко использовать

- Магнитная экранировка устраняет искажения на экране компьютерного монитора
- Промаркированные разъемы помогут все сделать быстро

PHILIPS

Особенности

Качество домашней аудиосистемы - на ПК

Компания Philips использовала свой более чем 75-летний опыт нахождения на переднем крае разработок аудиосистем, что позволило создать аудиоустройства для компьютера с теми же характеристиками, что и наши отмеченные наградами бытовые аудиосистемы.

75 лет опыта работы со звуком

Фирма Philips изобрела компакт-диск, возглавила коллектив, написавший спецификацию для USB-аудио, и выпустила миллионы аудиосистем, домашних кинотеатров и телевизоров в течение многих десятилетий. На фирму Philips можно положиться как на новатора в аудиотехнологиях, чтобы придать компьютерной аудиосистеме высочайшее качество звучания.

Музыка, игры, фильмы, Интернет

Могут воспроизводиться все типы музыкальных файлов, игр, фильмов и аудиоресурсов Интернета, так что не имеет значения, что вы хотите услышать - мы заставим ваши мультимедийные файлы звучать более завлекательно, чем когда-либо ранее.

Для ПК и портативных компьютеров

Может подключаться как к настольному, так и к портативному компьютеру

НЧ-субдинамик + колонки-сателлиты

Аудиосистема состоит из НЧ-субдинамика, который оптимизирован для воспроизведения басов, и колонок-сателлитов, которые оптимизированы для средних и высоких частот. В результате система отлично воспроизводит весь спектр звуковых частот от глубоких басов

до кристально чистых высоких нот с минимумом искажений.

сабвуфер в деревянном корпусе

Корпус сабвуфера изготовлен из дерева, что дает превосходную стабильность и характеристики звучания.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Быстрая настройка



Кабели, помеченные цветовым кодом, четкая маркировка и доходчивая документация означают, что вы проведете установку и начнете работать в считанные минуты

Защита от электромагнитных помех

Поскольку мощные магниты в излучателях имеют магнитное экранирование, нет опасности искажения или повреждения изображения в тех случаях, когда такие излучатели установлены поблизости от экрана монитора компьютера.

Характеристики

Звук

- Улучшение низких частот: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 3 + 6 Вт
- Музыкальная мощность: 24 Вт
- Регулятор громкости: Аналоговый регулятор громкости
- Кабели: Несъемные провода

Громкоговорители

- Улучшения громкоговорителей: Магнитноэкранированные динамики
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 200-20000Гц Гц
- Частотный диапазон сабвуфера: 20-200Гц Гц

Подключения

- Длина кабеля: 2 м
- Разъем: 3,5 мм, стерео
- Питание: Встроенный трансформатор

Комфорт

- Индикатор питания

Мощность

- LED-индикатор питания: Синий

Информация об упаковке

- 12 NC: 908210002914
- EAN/UPC/GTIN: 8710895816069
- высота: 247 миллиметра
- Количество: 1
- Длина: 356 миллиметра
- Вес брутто: 4.56 кг
- ширина: 243 миллиметра
- Вес упаковки: 0.36 кг

Внешняя упаковка

- 12 NC: 908210002914
- Вес брутто: 8.54 кг
- Вес упаковки: 0.9 кг
- EAN/UPC/GTIN: 8710895970945
- высота: 329 миллиметра
- Количество: 2
- Длина: 369 миллиметра
- ширина: 346 миллиметра

Содержимое упаковки

- Краткое руководство по установке



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 8.0.9

EAN: 87 10895 81606 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com