

Philips
Мультимедийные АС 2.1

Максимальная мощность 20 Вт

SPA1330



Превосходное звучание

Благодаря выходной мощности 10 Вт и динамичному воспроизведению басов эти АС станут лучшим выбором для музыки, игр, фильмов и интерактивного видео как на MAC, так и на ПК.

Великолепное качество звука

- Выходная мощность 10 Вт
- Хорошо амортизированный излучатель снижает вибрацию и искажение звука

Простота

- Совместим с любым носителем данных
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Совместимость с MAC и ПК

Современный дизайн

- Стильный дизайн - выглядит так же хорошо, как и звучит

PHILIPS

Основные особенности

Хорошо амортизированный излучатель

Одиночный излучатель обычно подвержен вибрациям определенных частот в области края диафрагмы, что часто приводит к некоторому искажению звука. Для преодоления этой проблемы вокруг конуса излучателя используется майлар, равномерный мономер и более легкий материал по сравнению с другими, часто используемыми материалами. В результате обрамления конуса идеально симметричным кольцом и эффекта демпфирования подавляются несинхронные вибрации и обеспечивается более сбалансированное и естественное звучание.

Выходная мощность 10 Вт

Излучатели басов с выходной мощностью 10 Вт позволяют небольшим АС качественно воспроизводить басовые

частоты, несмотря на малый размер. Насыщенные басы при небольших размерах!

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию

можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Стильный дизайн

Первоклассный дизайн делает ваш дом уникальным.

Совместим с любым носителем данных

Совместим с любым носителем данных

Совместимость с MAC и ПК

п/а (не применимо)

Характеристики

Подключения

- Длина кабеля: 1,3 м
- Разъем: 3,5 мм стерео

Мощность

- LED-индикатор питания: Зеленый

Габариты изделия

- высота: 18.1 см
- ширина: 26.1 см
- Глубина: 14.3 см
- Вес: 1.458 кг

Содержимое упаковки

- Сабвуфер
- Количество АС-сателлитов: 2
- Линейный стереокабель 3,5 мм: Фиксированный
- Краткое руководство по установке

Аудиосистемы

- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Общая выходная мощность: 10 Вт
- Входное сопротивление: 25 Ом
- Отношение сигнал/шум: >75 дБ
- Питание: 220 В 50 Гц
- Суммарные гармонические искажения: <1 %

Левый/правый каналы аудиосистемы

- Усилитель мощности аудиосигнала: Усилитель класса АВ
- Разделение каналов: >45 дБ
- Номинальная выходная мощность: 2,5 Вт x 2
- Входная чувствительность: 400 мВ

Левая/правая АС

- Диапазон мощности излучателей: 1–15 Вт x 2
- Излучатель: Широкополосный, 2"
- Частотный диапазон: 160 Гц – 18 кГц
- Номинальное сопротивление: 4 Ом
- Чувствительность: 83 дБ (2,83 В/1 м)

Аудиосистемы сабвуфера

- усилитель мощности аудиосигнала: Усилитель класса АВ (BTL)
- Входная чувствительность: 350 мВ
- Номинальная выходная мощность: 5 Вт

АС сабвуфера

- Диапазон мощности излучателей: 2–30 Вт
- Частотный диапазон: 65–250 Гц
- Номинальное сопротивление: 8 Ом
- Чувствительность: 86 дБ (2,83 В/1 м)



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.2.4

EAN: 69 23410 71792 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com