

Philips 5000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Smart TV Плюс
3D



BDP5500



Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Откройте новое измерение домашнего кинопросмотра — плеер Philips 3D Blu-ray DVD BDP5500. Работайте с лучшими интернет-ресурсами на экране вашего ТВ со благодаря Smart TV Плюс — без лишних хлопот благодаря встроенному модулю WiFi-n для высокоскоростного доступа. А благодаря поддержке DivX Plus HD вы сможете просматривать еще больше видео.

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- Smart TV Плюс — это доступ к интернет-службам и медиаконтенту на ТВ

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Подключение USB-клавиатуры для удобства работы со Smart TV и сетью Интернет
- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Возможность подключения USB-клавиатуры



Интернет-серфинг теперь стал еще удобнее. Можно просматривать любые сайты, не включая компьютер (ПК или MAC) — делайте это на широкоэкранном телевизоре прямо в гостиной. Просто подключите приемное устройство беспроводной клавиатуры или USB-кабель проводной клавиатуры к USB-порту проигрывателя, и пользуйтесь клавиатурой Qwerty для поиска информации со всеми удобствами. Пользование Smart TV также становится проще, так как пульт ДУ позволяет вводить слова только при помощи девяти алфавитно-цифровых клавиш. Чтобы наслаждаться Интернетом, теперь не придется перемещаться по комнате с ноутбуком или мучиться с маленьким экраном мобильного устройства.

Smart TV Плюс



Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray с возможностями Smart TV Плюс включает ряд современных функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, включая видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не

вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.

Мгновенное преобразование 2D в 3D



Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с 3D TV вы можете наслаждаться Full HD 3D.

SimplyShare



При помощи Philips SimplyShare можно транслировать музыку, фильмы и фотографии с планшетного ПК, смартфона или компьютера на домашний кинотеатр или проигрыватель Blu-ray. Все развлекательные материалы можно передавать непосредственно на устройства DLNA либо при помощи пульта ДУ выбирать и передавать медиафайлы с компьютера. Для наилучших результатов беспроводной потоковой передачи загрузите приложение SimplyShare на свой планшетный ПК или смартфон. Теперь можно с легкостью наслаждаться всеми доступными развлечениями.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI, Слот для карты SD/SDHC, Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5
- Smart TV Плюс: Приложение MyRemote, Net TV, SimplyShare

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Поддержка субтитров в формате 21:9, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Словацкий, Испанский, Шведский, Турецкий, Греческий, Венгерский
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Шнур питания, Регистрационная

карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

- Дополнительные аксессуары: Клавиатура QWERTY

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,26 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 495 x 87 x 300 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 38 x 213 миллиметра
- Вес продукта: 1,82 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- Blu-ray 3D: Преобразование 2D в 3D, Full HD 1080p

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 10.2.8

EAN: 87 12581 62474 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com