

Накладные беспроводные наушники

### 4000 series

Легкие накладные наушники

Естественный звук. Динамичные басы

До 55 часов воспроизведения

Чистое звучание голоса



**TAH4209BK** 

# Легкие, комфортные, складные и долго держат заряд!

До 55 часов воспроизведения — эти беспроводные накладные наушники будут радовать вас в течение нескольких дней без подзарядки. Оцените отличное звучание, динамичные басы даже на малой громкости и режим низкой задержки для просмотра видео.

### Накладные беспроводные наушники. Комфорт и стиль

- До 55 часов воспроизведения. Зарядка по USB-C
- Настолько легкие и комфортные, что можно носить по несколько часов
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами
- Стильные матовые расцветки

### Легкость на каждый день

- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 2 часа воспроизведения
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Удобная и портативная складная конструкция
- Удобная многофункциональная кнопка на чашке правого наушника

### Органичный звук и удобное приложение

- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

# Основные особенности

### Легкие и комфортные



Эти накладные наушники созданы для повседневного комфорта. Оголовье с подкладкой настолько легкое, что вы едва ощутите его, а мягкие амбушюры можно подстроить, чтобы они не давили на уши. Оба амбушюра изготовлены из пеноматериала с памятью формы — чем больше носите, тем приятнее ощущения.

### Отличный звук. Динамичные басы



Наслаждайтесь качественным звуком с 32-мм излучателей и достойным пассивным шумоподавлением благодаря накладной конструкции. Если вы любите басы, активируйте динамичные басы в приложении Philips Headphones и оцените всю энергию любимых композиций даже на малой громкости.

### До 55 часов воспроизведения



За 55 часов воспроизведения эти беспроводные наушники позволят насладиться многими из ваших любимых плейлистов. Полная зарядка по USB-C занимает всего 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 2 часа воспроизведения.

### Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

### Чистое звучание голоса

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

### Складная компактная конструкция

Берите с собой! Стильные матовые расцветки и складная конструкция позволит брать эти накладные беспроводные наушники с собой куда угодно. Чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.

### Удобная многофункциональная кнопка

Удобная многофункциональная кнопка на чашке правого наушника позволит управлять вызовами, воспроизведением и громкостью. Если вы смотрите видео или фильмы, с помощью кнопки питания можно включить режим низкой задержки.

### Приложение Philips Headphones

С помощью приложения вы можете включать функцию динамичных басов или режим низкой задержки, если смотрите видео. Также доступно несколько предустановленных стилей звучания: например, "Голос" подойдет для подкастов! Забываете выключить наушники? Установите таймер в приложении, и по истечении этого времени они выключатся автоматически.

### Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — ваш любимый контент зазвучит на полную! Эти беспроводные наушники оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Вы обязательно оцените теплый и органичный звук с глубокими басами.

## Характеристики

Акустическая система: Закрытая Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц

Сопротивление: 32 Ом

Максимальная входная мощность: 20 мВт

Чувствительность: 112 дБ (1 кГц) Тип излучателя: Динамический

### Подключения

Версия Bluetooth: 5,3

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP Наибольший радиус действия: До 10 м Одновременное подключение

### Внешняя упаковка

Длина: 20.00 см

Количество потребительских упаковок: 3

ширина: 17.00 см Вес брутто: 1.170 кг Высота: 28.50 см GTIN: 1 48 95229 13973 9 Вес нетто: 0.53 кг

Вес упаковки: 0.64 кг

### Комфорт

Распределение вызовов: Принятые звонки, Сбросить вызов, удержание вызова

Поддержка приложения Philips Headphones

Обновление встроенного ПО Тип управления: Кнопка

### Мошность

Время воспроизведения музыки: 55 часов

Время зарядки: 2 часов

Быстрая зарядка: 15 mins for 2 hrs Вес аккумулятора (общий): 13 г

Емкость аккумулятора (наушники): 600 mAh Тип аккумулятора (наушники): Литиево-

полимерный (встроенный)

### Размеры упаковки

Высота: 25.1 см Тип упаковки: Картон

Тип размещения на полке: Подвес

ширина: 18 см Глубина: 5 см

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 48 95229 13973 2 Вес брутто: 0.303 кг Вес нетто: 0.178 кг Вес упаковки: 0.125 кг

### Габариты изделия

Высота: 15.5 см ширина: 17.6 см Глубина: 4.25 см Вес: 0.160 кг

### Аксессуары

Краткое руководство

Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

### Дизайн

Цвет: Черный

Стиль ношения: Наушники с оголовьем Складная конструкция: Плоская/вовнутрь Заполняющий уши материал: Синтетическая

кожа

Плотная посадка: Накладные Тип чашки: Закрытого типа

### Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

UPC: 8 40063 20349 5

### Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:

Apple Siri, Google Ассистент Активация по голосу: Нажмите многофункциональную кнопку Поддержка голосового ассистента

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

EAN: 48 95229 13973 2

Версия: 6.6.1

Дата выпуска 2024-12-25



Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com