

Philips
Мини-система Hi-Fi с MP3

420 Вт

Чейнджер на 3 компакт-диска
Запись с различных источников

FWM582



Одержимые звуком

Приготовьтесь к нескончаемой вечеринке! Мини-система Hi-Fi Philips позволит вам и вашим друзьям наслаждаться звучанием скопированных файлов на системе Hi-Fi. Виртуальное объемное звучание и исключительно мощные басы превратят вечеринку в нескончаемый концерт!

Индивидуальные настройки звучания

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания
- 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Двойной усилитель для улучшения звучания
- Общая выходная мощность RMS 420 Вт
- 2-х полосная AC Bass Reflex для мощного звучания

Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения

- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства
- 60 часов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD
- Копирует музыку с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB
- CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод
- Караоке для любителей вокального творчества

PHILIPS

Основные особенности

Чейнджер на 3 компакт-диска



Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

40 предустановок цифровой настройки



Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

3-ступенчатое динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Настройте комфортный для вас уровень басов. Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в

выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Общая выходная мощность RMS 420 Вт



Общая выходная мощность RMS 420 Вт

60 часов музыки WMA-MP3-CD



60 часов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD

Incredible Surround™

Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 5400 Вт PMPO
- Полная звуковая мощность (RMS): 420 Вт
- Улучшение звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, режим Incredible Surround, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Цифровое управление звуком 4 режима, virtual ambience control

Громкоговорители

- Динамики: 2" ВЧ-динамик, 6,5" НЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex
- Количество АС: 2

Подключения

- Микрофон: двойные гнезда для микрофона
- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Вход Аух: 2xRCA (Аудио)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/одна/все/программа, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM, Антенна СВ
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал,

Сигнал USB

- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Караоке: Громкость микрофона, Эхоконтроль
- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Количество дисков: 3
- Улучшения дисплея: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ: 36-кнопочный пульт с двумя батареями AA
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: батареи для пульта ДУ, Антенна FM/СВ, Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 18,8 кг
- Глубина основного устройства: 384 миллиметра
- Высота основного устройства: 310 миллиметра
- Ширина основного устройства: 265 миллиметра
- Высота упаковки: 440 миллиметра
- Ширина упаковки: 910 миллиметра
- Глубина упаковки: 378 миллиметра
- Глубина АС: 265 миллиметра
- Вес АС: 273 миллиметра
- Высота АС: 310 миллиметра

Аудиозапись

- Источники записи USB: CD, тюнер, входной разъем микрофона, Внешн.
- Носители записи: Устройство USB
- Режимы записи USB: моментальная запись, запрограммированные дорожки, расписание радиопрограмм, один диск, одна дорожка

