

Philips
Магнитола с CD

MP3

AZ2538



Дистанционное управление MP3-музыкой с компьютера

Устройство AZ2538 - это уникальный дизайн двойной ориентации для вертикального или горизонтального монтажа, в зависимости от места. Для истинных ценителей. С функцией USB PC Link для воспроизведения музыки с компьютера и игровым портом для полного погружения в игру Вас ждут сильные впечатления.

Уникальный дизайн, подходящий для любого места

- Установка в вертикальном положении эстетичных, компактных плееров

Музыка в формате MP3 на кончиках ваших пальцев

- Отображение названий песен списков воспроизв. для облегчения навигации
- Функция USB PC link превратит компьютер в музыкальный проигрыватель MP3-файлов
- Воспр. дисков MP3-CD означает, что MP3-файлы проигр. как обычный CD-диск.

Готовность к игре

- Игровой порт обеспечивает действительно реальные ощущения в игре
- Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

PHILIPS

Основные особенности

USB PC Link

Функция USB PC Link позволяет Вам воспроизводить музыку в формате MP3 через мощные динамики аудиосистем Philips, а не через динамики компьютера. Подсоединив компьютер непосредственно к вашей аудиосистеме с помощью кабеля USB, можно направлять музыку в формате MP3 прямо на аудиосистему, превратив, таким образом, свой компьютер в "большой музыкальный MP3-проигрыватель". Кнопки управления на аудиосистеме и пульт ДУ обеспечивают простоту навигации и управления музыкой в формате MP3, хранящейся в списке воспроизведения программы MusicMatch. На дисплее аудиосистемы отображаются также названия песен и истекшее время воспроизведения.

Отображение названий песен

Отображение названий песен списков воспроизв. для облегчения навигации

Воспроизведение MP3-CD

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Игровой порт

Игровой порт — это простое решение для подключения игровой приставки к аудиосистеме для улучшения качества звучания. Функция Game Sound Mode предлагает три отличных настройки звука.

Режим Speed подгоняет адреналин в играх со скоростным вождением и полетами, а режим Punch добавляет мощи в играх, связанных с рукопашным боем. И, наконец, режим Blast позволяет полностью ощутить эффект взрывов в боевых играх. Функция Game Mix, MIX-IT, в мини-системах класса Hi-Fi позволяет микшировать игровые звуковые эффекты со звуком любимых записей с компакт-диска, радиостанции или внешнего аудиоплеера.

Предв. настройки звукового режима

Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Установка в вертикальном положении

Установка в вертикальном положении экономит место и улучшает эстетику вашего устройства, предоставляя выбор установки магнитолы с CD в обычном горизонтальном положении, или в более привлекательном вертикальном положении с экономией места. Инновационная технология и дизайн гарантируют, что система одинаково хорошо работает и в вертикальном, и в горизонтальном положении. Кроме того, специально разработанная подставка для магнитолы с CD надежно удерживает ее, и вы можете наслаждаться высоким качеством звучания при вертикальном положении устройства.



Характеристики

Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x4 Вт
- Улучшение звука: MAX Sound, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Настройки эквалайзера: Игровые предуст. (Blast, Punch, Speed)
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Улучшения громкоговорителей: Порт Max BASS
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

Подключения

- Аудиовход для данных: Аудио лев./пр. (RCA) - 2
- Вход Аух: Игровой порт
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Видеовход: CVBS видео (RCA) 1x
- Наушники: 3,5 мм
- Функция PC Link: USB 1.1

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК

- Цвет подсветки: Янтарный
- Цифры на дисплее: 7

Мощность

- Тип элемента питания: LR20
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 8

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Кабель USB, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат
- Подставка: Подставка для размещения вертикально

Размеры

- Глубина упаковки: 348 миллиметра
- Глубина продукта: 287 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,5 кг
- Высота упаковки: 230 миллиметра
- Ширина упаковки: 645 миллиметра
- Вес: 4.5 кг
- Ширина продукта: 520 миллиметра
- Высота продукта: 178 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки, Повтор дорожки/ альбома/всей записи, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 80752 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com