

Philips  
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-  
CD  
Прямой порт USB

MCM239



## Насыщенное звучание и компактный дизайн

и воспроизведение с прямого порта USB

Великолепный звук при компактном дизайне! Классический MCM239 обеспечивает динамичное звучание плюс важнейшие функции, которые позволяют наслаждаться музыкой так, как вам нравится.

### Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Удобный линейный разъем для воспроизведения музыки с плеера
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Общая выходная мощность 10 Вт RMS
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

### Для любого пространства и интерьера

- Компактный дизайн
- Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

**PHILIPS**

# Основные особенности

## Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

## Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать

один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Удобный разъем линейного входа

Возможность линейного подключения обеспечивает воспроизведение музыки на другом устройстве с помощью плеера Philips. Просто подключите плеер через линейный выход, или подключите разъем для наушников других медиаплееров, например, проигрывателя компакт-дисков или DVD-проигрывателя, кассетных видеоплееров и MP3.

## 10 Вт RMS



Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

## Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x5 Вт, Музыкальная мощность 2 x 10 Вт
- Выходная мощность: 2x10 Вт музыкальной мощности
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

## Громкоговорители

- Динамики: 4" НЧ-динамик, широкополосный
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- USB: Порт USB
- Вход Aux: Линейный вход
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM, Антенна СВ
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: тип программы, название станции, радиотекст, установка часов RDS
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Цвет подсветки: голубой
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: передний
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Включение питания
- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: 24-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: Антенна FM/СВ, Краткое руководство пользователя, подставка
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока

## Размеры

- Глубина упаковки: 284 миллиметра
- Ширина устройства: 211 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,8 кг
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 250 миллиметра
- Ширина упаковки: 350 миллиметра
- Глубина устройства: 160 миллиметра
- Глубина основной АС: 118 миллиметра
- Ширина основной АС: 158 миллиметра

## Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 34928 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)