

PHILIPS

Встроенный жесткий диск

формат DVD

20x

Устройство (пере)записи

SPD6004BD



Нанесение этикеток и запись ваших DVD

Надежность совместимость

Встроенный дисковод Philips DVD RW не только считывает и записывает DVD, двухслойные диски и CD, но и может наносить превосходные этикетки прямо на диск. Он прост, легко устанавливается, очень надежен и разработан соавтором оптических носителей.

Превосходные характеристики

- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб
- 8x запись на DVD+R DL
- Невероятная скорость записи 20x

Комфорт

- Функция Plug & Play для облегчения установки
- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков

Говорит о современности технологии

- Привод с функцией LightScribe
- Формат DVD-RAM поддерживается

Характеристики

Подключения

Интерфейс: IDE

Другие подключения: IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель

Требования к системе

Требуемое свободное место на диске: 650 МБ

Операционная система ПК: Windows® XP, 2000 SP4

ОЗУ: 128 МБ

Процессор: Pentium 4 1,3 ГГц или выше

Комфорт

Удобство использования: Пошаговые вопросы и ответы

Питание

Тип адаптера: DC 5B/12B

потребляемая мощность: 25 Вт

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: 4 винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Руководство по быстрой установке, Инструкция по эксплуатации

Размеры

Размеры прибора (Ш x Г x В): 146 x 170 x 42

Вес продукта: 0,9 кг

Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 5 - 50 °C

Стандарты безопасности: EN60950, EN60825, UL1950

Влажность: 15 - 80 %RH (без конденсации)

Диапазон температур для хранения: -40 - 65 °C

Стандарты EMC: EN55022, EMS5024, FCC Часть 15

Информация об упаковке

12 NC: 867000030824

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9

высота: 324 миллиметра

Длина: 165 миллиметра

Вес брутто: 0,9 кг

ширина: 146 миллиметра

Скорость считывания

DVD-ROM: 16X (21600 Кб/сек) CAV

Время доступа: 160 мс

Объем буфера: 2 МБ

CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV

DVD-RAM: 5x (6750 Кб/сек) PCAV

Программное обеспечение

Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero собственные изображения при помощи Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player, предлагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

Скорость записи

DVD+R: 20X (27000 Кб/сек) CAV

DVD-R: 20X (27000 Кб/сек) CAV

DVD-RAM: 12x (16200 Кб/сек) PCAV

DVD+R DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV

DVD-R, DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV

CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV

Внешняя упаковка

12 NC: 867000030824

Вес брутто: 9,1 кг

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9

высота: 244 миллиметра

Количество: 10

Длина: 363 миллиметра

ширина: 363 миллиметра

Скорость перезаписи

DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) CLV

DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CLV

CD-RW: 24X (3600 Кб/сек) CAV

Внутренняя упаковка

12 NC: 867000030824

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9

Количество: 1

Вес брутто: 1,2 кг

Длина: 210 миллиметра

высота: 260 миллиметра

ширина: 107 миллиметра

Внешняя упаковка 2

12 NC: 8670 000 30824

Количество: 320

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9

Особенности

LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и изображения при помощи предлагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

Запись и печать в одном устройстве

Технология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

Подключение Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

Простота маркировки

Просто переверните диск и устройство автоматически промаркирует диск вашей персональной маркировкой. Таким образом вы не только сможете записывать на диск ваши данные и цифровую музыку, но и профессионально маркировать диск вместо того, чтобы писать на нем от руки.

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

8x двухслойная запись +R DL

Новый привод с более мощным лазером сокращает время записи для двухслойных дисков

DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.

Скорость записи 20x

Благодаря современным технологиям этот привод достигает максимальной скорости записи 20x. Его скорость и надежность делают его самым быстрым приводом в мире.

